1

Scalar i500 入门指南

*Scalar i500 快速入门指南*简体中文版可在套件包里的 *Scalar i500 Documentation and Training* CD 中找到。

简介				3
步骤	1:	拆包库存机		4
步骤	2:	将库存机安装在机架中	(对 5U 和 14U 为可选)	5
步骤	3:	安装模块	使用控制模块作为独立单元 使用多模块库存机配置	5 5 5
步骤	4:	安装模块组件		10
步骤	4: 5:	安装模块组件 连接磁带机电缆	连接并行 SCSI 电缆	10 11 12 14 15 16



Scalar i500 入门指南 文档号 6-01843-06 2012 年 8 月

步骤 7: 配置库存机设置

步骤 8: 运行库存机

19

21

简介

*Scalar i500 入门指南*提供了对 Scalar i500 库存机进行拆包、设置和安装所需步骤的概述。 有关配置和运行库存机以及添加、拆卸和更换零件的更多详细信息,请参见 *Scalar i500 用户指南*。

本产品同时提供发布声明。发布声明说明自上次发布以来对系统或固件的更改、提供兼容性信息并讨论任何已知的问题。发布声明可在 <u>www.quantum.com</u>找到。您可在 *Scalar i500 用户指南*中找到额外文档资料的清单。

- **注:** 在操作本产品之前,请阅读本文档和*系统、安全和法规信息指南中*的所有说明 和警告。此外,本文档必须与 *Scalar i500 用户指南*一起使用。
- **警告:** 在不包括磁带机、磁带盒或电源的情况下,5U 控制模块的重量大约为58磅。在不包括磁带机、磁带盒或电源的情况下,9U 扩展模块的重量超过65磅。为避免造成严重损伤,必须由两个人将模块安全地提升入位。
- **警告:** 电源插座必须靠近库存机并且必须易于插拔。
- 警告: 所有高于 14U 的库存机必须安装在具有主保护接地端子的机架上,必须使用工业插头和插座供电和/或电器连接器须符合 IEC 60309 (或同等的国家标准)并须使用截面积至少为 1.5 mm² (14 AWG) 的保护地线。

为了保证适当的空气流动和检修空间,库存机前后应保留 60 cm (24 英寸)的空间。

- **警告:** 加载一个或多个模块的同时切勿移动机架。
- **注:** 磁带机在连接光纤通道时可能未连接以太网 I/O 刀片已连接。

步骤 1: 拆包库存机

注意: 将所有包装材料和橙色机械手限位组件保存起来,以备将来移动或运输库存 机时使用。

- 1 按照库存机随附的拆包说明,拆掉库存机的外包装,但将库存机留在底部包装托盘中。
- 2 按照装箱单查验包装的内容。
- 3 拆掉内包装。

注意: 确保拆除以下项目:
将机械手固定到库存机底板的橙色机械手约束组件。
I/E 站中的黄色条带。

管告: 在不包括磁带机、磁带盒或电源的情况下,5U 控制模块的重量大约为 58 磅。在不包括磁带机、磁带盒或电源的情况下,9U 扩展模块的重量 超过 65 磅。为避免造成严重损伤,必须由两个人将模块安全地提升入 位。

4 从库存机中拆下磁带机。

有关拆卸磁带机的信息,请参见 Scalar i500 用户指南。

5 从库存机上拆下电源。

关于拆卸电源的信息,请参见 Scalar i500 用户指南。

6 为库存机选择一个最佳位置。

为避免损坏,必须将库存机置于一个安全的地点。有关为库存机寻找最佳位置的更多 信息,请参见*系统、安全和法规信息指南*。

警告: 电源插座必须靠近库存机并且必须易于插拔。

- 确保电源(仅限产品标签上标注类型的电源)可用。有关电源要求,请参见 Scalar i500 用户指南。
- 将所有电缆平直铺设,以避免被踩踏,或被上面或旁边放置的物品挤压。尤其应注 意壁装插座及库存机上电源线出口处的电源线。有关推荐使用的布线程序,请参见 Scalar i500 用户指南。
- 请确保不要让物体或液体通过开孔掉入或溅入库存机的底盘中。

步骤 2: 将库存机安装在机架中 (对 5U 和 14U 为可选)

所有高于 14U 的 Scalar i500 库存机都必须安装在机架内。机架负责固定底部模块,然后 将所有其它模块固定到底部模块上。将模块安装到机架中至少需要两个人。有关说明, 请参见 Scalar i500 用户指南。

步骤 3: 安装模块

有两种可能的库存机配置:

- 使用控制模块作为独立单元
- 使用多模块库存机配置

使用控制模块作为独立单元

注: 如果 I/E 站门锁定,请参考 Scalar i500 用户指南以了解解锁说明。

2 抬起控制模块并置于所需位置。

1 关闭库存机的 I/E 站门和检修门。

3 如果将控制模块置于机架,应使用机架协助板来帮助将控制模块固定到机架上。有关 说明,请参见 Scalar i500 用户指南。

如果正在安装新的多模块库存机,或正在将扩展模块添加到现有库存机中,请按照这些说

4 继续按照步骤 4: 安装模块组件 第 页上的 10进行安装。

使用多模块库存机配置

所需工具:

明进行。

- Phillips #2 螺丝刀,用于卸下和安装顶部盖板
- T10 TORX 螺丝刀,用于卸下和安装底部盖板

对于控制模块,在库存机配置中安装的位置没有限制。但是,建议将库存机配置(最多 32U)中的控制模块安装在所有已安装的9U扩展模块之上。建议将41U库存机配置的控 制模块安装在3个9U扩展模块之上和顶端的扩展模块之下。视您的配置而定,您可能需 要拆卸和更换模块上的顶部和底部机盖板,确保库存机中仅有一个顶部机盖板和一个底部机盖板。

				机盖
			机盖	扩展模块
		机盖	控制模块	控制模块
	机盖	控制模块	扩展模块	扩展模块
机盖	控制模块	扩展模块	扩展模块	扩展模块
控制模块	扩展模块	扩展模块	扩展模块	扩展模块
机盖	机盖	机盖	机盖	机盖
5U	14U	23U	32U	41U

- 1 将机械手装置停放在控制模块中。
 - a 打开每个模块的 I/E 站门和检修门。
 - **b** 用手轻轻地将机械手装置提升到控制模块内。机械手装置应在一定阻力下缓慢滑动。



- C 将机械手装置提升到控制模块的近似中间位置后,用一只手将其固定到位,用另一只手逆时针移动归位金属片直到其停止在"parked"(归位)位置。归位金属片位于列1的底部。
- d 轻轻释放机械手装置,使其停靠在归位金属片上。



2 若需要,拆下顶部或底部机盖。

在最后配置中,应该只有一个顶部机盖和一个底部机盖。两个模块之间不应该有任何 机盖。

- 3 安装扩展模块。
 - **a** 打开扩展模块的存取门,向上拉并如同拧螺丝一样轻微旋转导销将导销拔起。 否则,导销可能会将叠在下面的模块的前门刮伤。



- **b** 从库存机正面提升新扩展模块并将其放在所需位置。
- C 如果是将扩展模块堆栈到另一个模块顶部,则通过旋转和推压使该模块的导销 (位于该模块正面底座上)位置降低。然后,通过拧紧该模块正面底座的两个指旋 螺丝和该模块背面底座上的两个指旋螺丝,将这两个模块固定在一起。
- d 拧紧模块前后侧基座上的指旋螺丝。
- e 如果安装在机架中,请使用机架协助板将模块固定在机架中。有关说明,请参见 Scalar i500 用户指南。
- f 如果将扩展模块堆放在另一个模块顶部,则将Y轨道啮合在库存机配置的新模块中。请确保Y-轨道完全对齐,并且指旋螺丝完全拧紧。



- g 从库存机的前侧打开扩展模块的 I/E 站门和存取门。挤压 Y 轨道释放装置的把手, 将其从锁定的位置抬起,并尽可能地向下滑动到最远的位置。
- h 从库存机的后侧找到位于模块右侧内部的后部Y轨道释放装置。挤压Y-轨道的把 手释放装置,将其从锁定的位置抬起,并尽可能地向下滑动到最远的位置。

注意:	请仔细检查,以确保库存机前部和后部Y轨道的顶端和底端之间没
	有缝隙。如果存在缝隙,则库存机无法机械初始化。

执行该操作后,可将Y轨道与其下面模块的Y轨道对齐。



- i 安装每个扩展模块时重复这些步骤。
- 4 安装控制模块。
 - a 打开控制模块的 I/E 站门和存取门。
 - **b** 抬起控制模块并置于所需位置。
 - C 如果在另一个模块的顶部叠放控制模块,则可通过分别拧紧模块前侧和后侧基座上的四个指旋螺丝来将两个模块固定在一起。然后通过旋转和下推导销的方式来放下模块的导销(位于模块前侧的基座)。
 - **d** 拧紧模块前后侧基座上的指旋螺丝。
 - e 使用机架协助板将控制模块固定在机架中。有关说明,请参见 Scalar i500 用户指 南。
- 5 放开机械手装置。
 - a 轻轻抬高机械手装置, 使它不再停靠在归位金属片上。

注意: 通过紧抓 X-轴金属宽板来支撑机械手装置。用细金属杆提升机械手装置会使金属杆变弯。

- b 使用空闲的手顺时针方向移动归位金属片,直到它停在"非停靠"位置。当处于 正确的位置时,归位金属片将从模块内部完全取出,并且轻易不会掉入机械手的 轨道中。
- c 轻轻地释放机械手装置。它将下降到库存机的底部模块。



步骤 4: 安装模块组件

有关以下任何步骤的说明,请参见 Scalar i500 用户指南。

- 1 如果还未安装库存机控制刀片 (LCB),请将其安装在控制模块中。
- 2 安装磁带机。
- 3 安装电源。
- 4 安装光纤通道 I/O 刀片 (如果需要但尚未安装的话)。
- 5 安装以太网扩展刀片(EEB) (如果需要但尚未安装的话)。

步骤 5: 连接磁带机电缆

请按照以下针对库存机中所安装磁带机的类型的说明进行。说明内容如下:

- <u>连接并行 SCSI 电缆</u> 第 页上的 12
- <u>将光纤通道电缆直接与主机或交换机相连</u>第页上的14
- <u>通过光纤通道 I/O 刀片连接光纤通道电缆</u> 第 页上的 15
- <u>连接串联 SCSI (SAS) 电缆</u> 第 页上的 16
- <u>将以太网电缆连接到 EEB</u> 第 页上的 18

库存机可采用直接连接到主机或通过光纤通道 I/O 刀片连接到主机的 SCSI、 FC 和 SAS 磁带机的任何组合。您可能需要遵循以下多组说明。有关如何安装 EEB 的说明,请参见 Scalar i500 用户指南。有关更详细的说明,请参见 Scalar i500 用户指南。





Scalar i500 入门指南 文档号 6-01843-06 2012 年 8 月

图 3 IBM LTO-5 和 LTO-6 单端口光纤通道 磁带机



连接并行 SCSI 电缆

连接 SCSI 磁带机电缆的建议方法有两种:每个 SCSI 总线一个磁带机或每个 SCSI 总线两个 磁带机。

注意: 库存机可支持最大电缆长度为 12 米 (包括内部布线)的 Ultra 160 SCSI 电 缆和 Ultra 320 SCSI 电缆。

若要每条 SCSI 总线连接一个磁带机:

- 1 用一条 SCSI 电缆将磁带机的底部端口与主机系统连接起来。
- 2 连接 SCSI 端接器以端接磁带机的顶部端口。

若要每条 SCSI 总线连接两个磁带机:

1 将 SCSI 电缆一端连接到底部磁带机的顶部 SCSI 端口。然后,将电缆另一端连接到顶 部磁带机的底部 SCSI 端口。为避免出现性能问题,每条 SCSI 总线最多只能连接两个 磁带机。

注: 连接两个磁带机的 SCSI 电缆应至少长 30 cm。

- 2 用另一根 SCSI 电缆将 SCSI 总线连接的底部磁带机连接到主机系统。
- 3 用 SCSI 端接器端接 SCSI 总线连接的顶部磁带机。



Scalar i500 入门指南 文档号 6-01843-06 2012 年 8 月

对于各个磁带机:

将光纤通道电缆直接与主机 或交换机相连

1 将光纤通道电缆的一端连接到磁带机光纤通道端口。

2 将该电缆的另一端连接到主机或交换机。



对于各个磁带机:

通过光纤通道 I/O 刀片连接 光纤通道电缆

注: 磁带机在连接光纤通道时可能未连接以太网 I/O 刀片已连接。

1 将光纤通道电缆的一端连接到磁带机光纤通道端口。

2 将电缆另一端连接到最近的光纤通道 I/O 刀片的一个启动器端口 (低端端口 3 - 6)。 对于每个光纤通道 I/O 刀片:

3 将光纤通道电缆的一端与光纤通道 I/O 刀片的目标端口之一(高端端口1和2)相连。

4 将该电缆的另一端连接到主机或交换机。



连接串联 SCSI (SAS) 电缆

对于各个磁带机:

- 1 将 SAS 电缆一端连接到磁带机的 SAS 端口。
- 2 将电缆的另一端直接连接到主机。





步骤 6: 连接库存机电缆

- 1 拆卸盖在控制模块和扩展模块上的模块连接器上的保护性塑料盖。
- 2 连接模块电缆和模块端接器。

所有库存机都必须使用模块端接器。由多个模块组成的库存机必须使用模块至模块电缆。

注意: 模块端接器与 SCSI 端接器不同。使用 SCSI 端接器而非模块端接器可能导致库存机损坏。模块端接器用塑料包装且连接到控制末端的背部。

- a 利用附件套件中提供的模块至模块电缆,将每个模块分别与其上方的模块相连。 将电缆一端连接到底部模块。然后,将电缆另一端连接到其上方的模块。
- b 使用连接到控制模块背部的模块端接器,端接最顶部和最底部模块。
- 3 连接库存机以太网电缆,以便进行库存机管理。

将一条以太网电缆连接到库存机控制刀片(LCB)顶部千兆位以太网端口,以便通过 web 客户端对库存机进行远程访问。(未提供以太网电缆。)

4 连接模块以太网电缆 (如果需要)。

如果库存机包含至少一个光纤通道 I/O 刀片或 EEB,则执行此步骤。

用以太网电缆将库存机控制模块的 LCB 与每个含有一个光纤通道 I/O 刀片或 EEB 的 扩展模块相连。对于扩展模块中安装的每个光纤通道 I/O 刀片或 EEB:

- a 将以太网电缆的一端与 LCB 以太网集线器四个中间以太网端口的任意一个相连。 (最上端端口用于通过 web 客户端对库存机进行远程访问,最下端端口则用于服务访问。)
- b 将电缆另一端连接到 9U 扩展模块上的对应端口。如果光纤通道 I/O 刀片安装在高端机架上,则使用标注为"UPPER"(高端)的端口。如果光纤通道 I/O 刀片或 EEB 安装在低端机架上,则使用标注为"LOWER"(低端)的端口。
- 5 连接电源线。

每个包含磁带机的模块都至少需要配备一个电源。

对于每个电源,将电源线一端连接到电源。然后,将另一端连接到最近的一个接地交流电源(产品标签上所标注类型)。



对于各个磁带机:

将以太网电缆连接到 EEB

- a 将以太网电缆一端连接到支持磁带机的以太网端口。
- **b** 将电缆另一端连接到距 EEB 最近的可用端口。
- **注:** 如果只配置了 5U 控制模块,磁带机可能会连接到 LCB 以太网集线器的任意中 心端口。14U 或更大的库存机必须使用 EEB 进行以太网连接。



步骤 7: 配置库存机设置

- 1 接通库存机的电源。
 - a 打开每个电源的后部电源开关。
 - **b** 按一次库存机前端的电源开关。

步骤 7: 配置库存机设置

2 配置库存机。

首次接通库存机电源时,操作员面板会显示安装向导。安装向导将帮助您配置网络设置,设定日期和时间,创建用户账号,配置导入/导出(I/E)插槽,并执行允许您开始使用库存机的其他任务。您必须开始使用操作员面板上的安装向导。在执行初始配置之后,您可以继续在 web 客户端上使用安装向导。

- 注: 您可跳过初始配置,也可在配置过程中退出。如果您完成此步骤,除非您更改,否则您未配置的设置将分配以下默认设置:
 启用 DCHP
 6个 I/E 站插槽
 零清洁盒式磁带插槽
 库存机创建分区并且在分区中按比例指定可用的库存机资源,根据磁带机接口类型(SCSI、FC 或 SAS)、磁带机生产和其销售的特定组合来分组磁带机。
- 注: 操作员面板安装向导仅在您第一次打开库存机时出现一次。您不能登录至 web 客户端,除非您配置操作员面板上的网络设置。如果您在配置网络设置之前退出操作员面板安装向导,则您必须在登录到 web 客户端上之前配置操作员面板 (Setup (设置) >Network Mgmt [网络管理])上的网络设置。

建议按以下步骤使用安装向导进行初始配置

- a 打开库存机的电源,开始使用操作员面板上的安装向导。
- **b** 安装向导提示您输入网络设置,以允许 Web 客户端访问库存机。一定要完成此步骤。
- c 请使用库存机的 IP 地址打开 web 客户端。若要查看库存机的 IP 地址,请从操作 员面板选择 Setup (设置) > Network Mgmt (网络管理)。
- d 如下使用默认管理账户登录到 web 客户端:
 - User Name (用户名): admin
 - Password (密码): password
- e 完成 web 客户端上的安装向导屏幕。最后的安装向导屏幕将提示您应用设置。

完成安装向导后,库存机配置报告出现在 web 客户端上。库存机配置报告提供关于库存机的磁带机、分区、I/E 站、存储插槽、清洁插槽和所加载介质的信息。

如果您需要按需扩容 (COD)、加密密钥管理 (EKM)、高级报告 (AR) 或存储网络 (SNW) 的许可证,请联系技术支持部门。有关技术支持联系信息,请访问 <u>http://</u>www.quantum.com/support。

有关配置库存机的详细说明,请参见 *Scalar i500 用户指南。*另请参见库存机的在线帮助。要访问在线帮助系统,请单击 web 客户端或操作员面板右上角的**Help**(帮助)图标。

注: SMI-S 默认为禁用。如果你希望启用 SMI-S,您必须通过选择Tools
 (工具)>System Settings (系统设置)>Enable SMI-S (启用 SMI-S)
 从操作员面板手工启用。

- 3 配置库存机分区。有关更多信息,请参见 Scalar i500 用户指南。
- 4 将磁带盒装入库存机。

有关导入和散装磁带盒的说明,请参见 Scalar i500 用户指南。

当启用手工磁带分配功能时 (默认设置),除非将它们分配到一个分区,否则您不能 使用 I/E 命令导入磁带。操作员面板上的"Assign IE" (分配 IE)会提示您将它们分配 到一个分区。

如果禁用了手工磁带功能,则"Assign IE"(分配 IE)屏幕不会出现,且 I/E 站中的磁带可被所有分区和系统分区看见,并可被任何分区使用。有关更多信息,请参见 *Scalar i500 用户指南*。

- 5 注册库存机 (从 web 客户端,选择Setup (设置)>Register Library (注册库存 机))。
- 6 连接到主机应用程序。
 - a 打开主机系统。
 - **b** 验证介质变化器设备与磁带机之间的通信。

如果主机应用程序可以清点库存机中每盒磁带的位置,请打开主机应用程序并执行重 新清点,以便使其逻辑清点与库存机的物理清点同步。

相关说明,请参阅主机应用程序文档。

步骤 8:运行库存机

现在已准备好开始使用库存机。有关使用您的库存机的信息,请参见 Scalar i500 用户指 南。另请参见库存机的在线帮助。要访问在线帮助系统,请单击 web 客户端或操作员面 板右上角的Help (帮助)图标。

- **注:** 您可从以下网址下载最新驱动程序:<u>www.quantum.com</u>。
- 注: 库存机中支持的最大扩展模块数量取决于库存机运行的固件水平。如果您正在从 5U、14U,或 23U 配置升级到更大配置,则必须在库存机上安装最新固件。 www.quantum.com 上列出了最新的固件,以及 Quantum 支持的链接。若要接收最新固件,请联系 Quantum 支持。