

adic

Intelligent Storage™

ADIC Management Console™ 用戶指南

ADVANCED DIGITAL INFORMATION CORPORATION

版权所有 © 2002-2004 ADIC®

本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。

本文档所含产权信息受版权保护。保留所有权利。未经 ADIC 事先书面同意，不得影印、复制本文的任何部分或翻译成另一种语言。

无论是否有担保、协议或其它法律文件为依据，对于材料本身所包含错误，以及与此材料的配备、执行或使用相关的任何偶然性或必然性损害（包括利益损失），ADIC 均不负任何责任。

本文档所含的所有商标均为其相应所有者的资产。

版权所有 © 2002-2004 ADIC Europe™

保留所有权利。未经 ADIC Europe (ZAC des Basses Auges, 1 rue Alfred de Vigny, 78112 Fourqueux, France) 事先书面同意，不得以任何形式、方法复制和翻印本文档的任何部分。

对于本文档中可能包含的任何错误，ADIC Europe 均不承担任何责任，且 ADIC Europe 保留在不另行通知的前提下，对文档中的规格和说明进行更改的权利。

本出版物中阐述的设计可能已经获得专利，或者是正在申请专利。ADIC Europe 不会通过发布此信息，转让任何专利的许可或任何其他权利。

对于本文档中的内容，ADIC Europe 不做任何代表和担保，并明确拒绝承担任何隐含的、关于适销性和特定目的适用性的担保。另外，ADIC Europe 保留修订或修改本文档的权利，且 ADIC Europe 不必就此类修订通知任何个人或组织。

我们已尽一切可能明确商标及其所有人。商标名称的使用仅仅是为了进行商品识别或例证：如有遗漏，绝非故意。

ADIC 和 ADIC Europe 分别是 Advanced Digital Information Corporation 的注册商标和商标。

ADIC USA
电话: +1-303-705-3900
传真: +1-303-792-2465
ATAC: 1-800-827-3822
<http://www.adic.com>

ADIC Europe
ZAC des Basses Auges
1, rue Alfred de Vigny
78112 Fourqueux, France
电话: +33.1.3087.5300
传真: +33.1.3087.5301

ADIC Germany Beteiligungs GmbH, KG
Eschenstraße 3
D-89558 Böhmenkirch, Germany
电话: +00.800.9999.3822

出版时间: 2004 年 6 月

文档号: 6-00064-04 Rev A

目录

1 前言	1
适用读者	1
相关文档	1
符号说明	1
获得帮助	2
联机帮助	2

2 说明	3
ADIC Management Console 的总体功能	4
使用 SAN 客户程序	4
使用磁带库管理客户程序	4
ADIC Management Console 的具体功能	4
磁带库管理	4
事件日志	4
报告	5
心跳	5
健康状况检测	5
信道分区	5
Data Mover	5
Scalar® Firewall Manager / Virtual Private SAN®	5
extended VPS®	5
虚拟专用映射	5
SNMP	5
磁带库 RMU 支持	6
安全性	6
网络查找	6
配置选项	6
更新固件	6

3 入门	7
安装要求	7
服务器系统要求	7
客户程序系统要求	8
安装 AMC 之前	9

安装 AMC 服务器.....	9
在 Windows 系统安装服务器.....	9
在 UNIX 系统安装服务器.....	10
启动 AMC 服务器.....	11
启动 Windows 服务器.....	11
启动 UNIX 服务器.....	11
安装 AMC 客户程序.....	12
安装客户程序之前.....	12
安装 Windows AMC 客户程序.....	12
安装 UNIX 客户程序.....	12
启动 AMC 客户程序.....	13
启动 Windows 客户程序.....	13
启动 UNIX 客户程序.....	14
连接到服务器.....	14
登录.....	15
注销.....	16
退出 AMC 客户程序.....	16
关闭 AMC 服务器.....	17

4 常见问题 19

什么是 SAN?	19
安装后看不到任何 SAN 组件该怎么办?	19
可以从 Scalar i2000 或 Pathlight VX 管理 SAN 吗?	19
必须安装服务器或客户程序吗?	19
在安装期间未配置电子邮件, 之后还可以对其进行配置吗?	19
如何理解界面组件?	20
如何创建 SAN 管理员帐户?	20
什么是门户?	20
如何为用户创建门户?	20
如何创建用户帐户?	20
每种用户类型各有哪些权限?	20
如何更新固件?	20
如何修改查找配置?	20
如何创建策略?	20

5 SAN 管理界面 21

菜单.....	21
工具栏.....	21
面板.....	22
收到的事件陷阱窗口.....	22
解读 SAN 管理信息面板.....	22
树面板.....	22
设备编号.....	28
图形面板.....	28
数据面板.....	29
Status/Message Area.....	32
管理磁带库还是管理 SAN?	32
常用 SAN 管理选项.....	33
自动分类.....	34
创建新类别.....	34
移动项目.....	34
查找.....	34

6 管理用户帐户 35

更改管理员密码	35
了解用户权限级别	35
创建、修改和删除用户帐户	37
添加新用户帐户	37
修改用户帐户	37
删除用户帐户	38

7 使用门户 39

创建新门户	39
修改门户	40
删除门户	41
设置门户访问权限	41

8 使用类别和视图 43

使用 SAN 类别	43
为 SAN 自动分类	43
创建新类别	44
重命名类别	44
删除类别	45
移动类别	45
使用类别组件	46
通过拖放移动项目	46
使用菜单移动项目	47
使用视图	48
打开已保存的视图	48
创建视图	48
保存视图	50
删除视图	50
搜索当前视图	51
报告当前视图	51

9 执行管理任务 53

配置电子邮件	53
配置策略	54
查找 SAN	55
配置 SNMP 团体字符串	56
获取有关磁带库的信息	57
显示 RMU 数据	57
使用健康状况检测	57
执行健康状况检测	58
配置健康状况检测	58
检测心跳	59
监测和管理事件日志	59
设置事件陷阱阈值	60
接收事件陷阱	61
监测已接收事件陷阱	61

监测 LED 面板	61
使用 Identify	63
管理 SAN 装置	65
刷新数据	66
保存配置	66
加载本地文件	67
从服务器加载文件	67
更新固件	68
使用 Restart	68
监测环境数据	69

10 配置信道和设备 71

管理 SCSI 信道	71
重新扫描 SCSI 信道	71
重设 SCSI 信道	71
配置 SCSI 信道	72
管理光纤信道	73
重新扫描光纤信道	73
重设光纤信道	73
配置光纤信道	74
了解端口模式选项	74
了解连接类型选项	75
主机类型	75
回路 ID	75
帧大小	76
管理设备	76
编辑设备映射	76
预分配设备编号	77

11 配置 SAN 访问 79

启用已授权功能	79
Data Mover 模块	80
使用信道分区	80
安装 HRS	81
在 Windows 中安装主机注册服务	81
在 Solaris 中安装主机注册服务	81
在 HP-UX 中安装主机注册服务	82
在 AIX 中安装主机注册服务	83
使用 Scalar Firewall Manager (SFM)	84
安装 SFM	84
通过 SFM 配置访问	85
添加 SFM 主机	87
删除 SFM 主机	88
使用 eVPS	88
安装 eVPS	89
通过 eVPS 配置访问	89
添加或修改 eVPS 主机	92
删除 eVPS 主机	93
使用 eVPS 视图菜单	93
使用 VPM	94

12 SAN 故障排除

97

检查事件日志..... 97

A 术语表

101

1

前言

本手册介绍了操作 ADIC Management Console (AMC) 所必需的信息和说明。

适用读者

本指南是为系统管理员、操作员或任何想了解或使用 AMC 的人员编写的。AMC 用于管理使用存储网络控制器 (SNC) 或管理控制刀片 (MCB) 的存储区域网络 (SAN)，例如 Scalar 24、Scalar 100、Scalar 1000、Scalar i2000 和 Scalar 10K。

相关文档



Scalar 磁带库中 SNC 的“硬件用户指南”。

SNC Firmware 4 Reference Guide (SNC 固件 4 参考指南) — 文档 6-00676-xx

Scalar i2000 User's Guide (Scalar i2000 用户指南) — 文档 6-00421-xx

符号说明

本文档中使用的以下符号提示了重要信息：

符号	说明	定义	后果
	警告：	即将发生用电危险	死亡或严重伤害
	小心：	可能会导致损坏	可能会损坏设备或丢失数据
	注意：	表明有助于更有效利用系统的重要信息	无任何危险或损害性后果

获得帮助

如果本文档无法解答您的问题或是您想安排培训，请联系“ADIC 技术支持中心” (ATAC)。

美国地区： 800.827.3822
美国以外的地区，免费电话： 00.800.9999.3822
因特网： support@adic.com


联机帮助

可通过 AMC 的 **Help** 菜单或对话框上的 **Help** 按钮访问联机帮助。

2

说明

本章介绍 AMC (ADIC Management Console)。AMC 是一种功能完善的管理工具，可管理具有“存储网络控制器”(SNC)或“管理控制刀片”(MCB)连接的“存储区域网络”(SAN)。SAN 是一种通过高速传输方式(如：光纤信道或千兆以太网)将服务器或工作站链接到磁盘阵列、磁带备份系统、交换机、桥接器以及其它设备的网络。SAN 可使存储通信与网络通信彼此独立，而不影响对存储数据的快速访问。



AMC 具有多级访问权限并可以定制视图和门户。通过跟踪不同的客户程序视图，可从任意客户程序重新调用已保存的视图。服务器可以代表客户应用程序来维护帐户名和密码，从而提供安全保护功能。AMC 还具有支持 **server-less**（更少服务器）备份的功能、用于 LUN 映射的工具，并可方便地进行信道分区。

ADIC Management Console 的总体功能

AMC 采用三层客户程序 / 服务器模式。三个部分分别为：代理、服务器和客户程序。Scalar i2000 中的代理是“管理控制刀片” (MCB)。在 Pathlight VX、Scalar 24、Scalar 100、Scalar 1K、和 Scalar 10K 中，代理是“存储网络控制器” (SNC)。代理通过“简单网络管理协议” (SNMP) 和“基于 IP 的 SCSI” (SOIP) 协议来与服务器和其它被管理的代理进行通信。服务器同代理以及单个或多个客户程序进行通信。

从客户程序到服务器的通信使用 Java “远程方法调用” (RMI) API 完成。您可将一个或多个服务器实例安装到 SAN 中运行任何 UNIX 或 Windows 平台软件、并远离 MCB 或 SNC 的系统中。请不要为一个客户程序系统安装多个服务器。

使用 SAN 客户程序

Scalar 系列磁带库的 SAN 客户程序就是 AMC。作为 SAN 解决方案的一部分，使用 AMC 管理 Scalar 磁带库是一种很方便的方法。若选择从产品光盘安装服务器和客户程序（称为 **Full** 安装），则默认的客户程序为 AMC SAN 客户程序。默认的 AMC 客户程序由一个基于 Java 的用户界面窗口和一个陷阱事件窗口组成。在 SAN 中，可以安装一个或多个 AMC 客户程序实例。

使用磁带库管理客户程序

如果 SAN 含有智能平台系列（如：Scalar i2000）磁带库，在 AMC 树面板中右键单击 Scalar i2000 图标，可以启动 LMC (Library Management Console) 客户程序。以此种方式启动的 LMC 客户程序与在 Scalar i2000 的触摸屏上运行的界面相同。LMC 只在 Scalar i2000 中提供。右键单击 Pathlight VX 可以启动系统的磁带库管理工具 Virtual Library Interface (VLI)。除 SAN 管理外，只有使用磁带库的操作员面板才能管理其它 Scalar 磁带库。

有关 LMC 的详细信息，请参阅 *Scalar i2000 User's Guide*（*Scalar i2000 用户指南*）。有关 VLI 的详细信息，请参阅 Pathlight VX 的联机帮助。

ADIC Management Console 的具体功能

AMC 提供了磁带库和 SNC 功能的状态和控制项。以下功能详细说明了 AMC 的管理能力：

磁带库管理

AMC 可以链接到 LMC 或 VLI，从而对智能平台 Scalar 磁带库的操作进行管理。通过 **Library Manager** 按钮可以使用 Scalar i2000 智能磁带库触摸屏上的所有功能。通过 AMC 中的 **VLI** 按钮可以使用 Pathlight VX 中的所有功能。

有关磁带库管理操作的信息，请参阅 *Scalar i2000 User's Guide*（*Scalar i2000 用户指南*）。有关 VLI 的详细信息，请参阅 Pathlight VX 的联机帮助。

事件日志

您可以检索并查看事件日志。按事件的重要性过滤使故障分离过程得以简化。有关详细信息，请参阅第 59 页上的[监测和管理事件日志](#)和第 54 页上的[配置策略](#)。

报告

您可以打印并保存按报告要求配置的报告。有关详细信息，请参阅第 51 页上的[报告当前视图](#)。

心跳

AMC 可监测系统组件，以确保服务的连续性。如果 SNC 或 MCB 不再可用，服务器组件会通知监测客户程序。有关详细信息，请参阅第 59 页上的[检测心跳](#)。

健康状况检测

即时和定期健康状况检测，可以监测每个装置及其连接的设备。有关详细信息，请参阅第 57 页上的[使用健康状况检测](#)。

信道分区

信道分区是一种基于信道的管理方法，它可以管理 SAN 连接与信道上的 SCSI 或 FC 设备间的访问安全性。

- 信道分区可用于确保服务器及其存储设备间访问的安全性，并将它们隔离开来，例如：与其它服务器及相应的存储设备相隔离。
- 默认设置允许所有 SAN 连接访问所有 SCSI 或 FC 设备。

Data Mover

SNC 可以在与其连接的存储设备间直接移动数据。Data Mover 释放了服务器上宝贵的系统资源，从而大大提高了备份和恢复操作的速度。

Data Mover 是无服务器备份和恢复的引擎，并且为支持扩充复制规格 (ANSI T10/99-143r1) 的分级存储管理应用程序提供了动力。

Scalar[®] Firewall Manager / Virtual Private SAN[®]

通过创建多个虚拟专用连接，Scalar[®] Firewall Manager (SFM) 和 Virtual Private SAN[®] (VPS) 技术使具有多个用户的多个 SAN 共享相同的连接信道，以便访问相同或不同的存储元件。

SFM 和 VPS 可以管理发起方（用户、主机或系统）和目标方 / 逻辑单元号 (LUN) 之间的访问。

extended VPS[®]

extended Virtual Private SAN[®] (eVPS) 功能可以进行访问控制以及 FC 和 SCSI 设备的映射，并可在与主机连接的每条“光纤信道”上，灵活地将连接的设备单独地逐个映射到任何自定义的 LUN。由于 eVPS 向后兼容，因此升级许可证时，VPS 和 SFM 的当前用户可以保留当前的映射。

虚拟专用映射

“虚拟专用映射” (VPM) 技术使配有 SCSI 主机总线适配器的原有系统或新系统能够访问“光纤信道”设备。VPM 允许将“光纤信道”和 SCSI 目标设备映射到专用 SCSI 主机信道。

SNMP

SNMP（简单网络管理协议）团体字符串是软件代理信息发送功能的一部分，它们可将网络设备分组为逻辑集合，以便于管理。服务器上的团体字符串必须与要管理的装置上的团体字符串相匹配。

系统定义了三种字符串：

- 读 — 用于查询装置
- 写 — 用于控制装置
- 陷阱 — 用于接收来自装置的事件消息

装置可含有 32 个读团体字符串和 32 个写团体字符串以及 1 个陷阱团体字符串。

系统为操作“读”和“写”SNMP 团体字符串提供了一组命令。这些字符串将设备按逻辑分组为各管理团体。

磁带库 RMU 支持

从 Scalar 磁带库的 RMU（远程管理装置）获得的数据包含全局状态数据、驱动器数据和移动器数据。这些数据 displays 在 AMC 数据面板中。从磁带库的右键单击菜单也可显示 RMU 数据。

安全性

系统定义了四级用户权限，每个级别都有特定的功能。有关详细信息，请参阅第 36 页上的[表 2](#)。

网络查找

网络查找使您能够根据网络地址和范围找到任何装置。这样，即使事先不知道具体的“网际协议”（IP）地址，仍然可以对装置进行管理。

配置选项

您可以使用许多非默认参数、信道设置和事件管理变量来设置装置。有关详细信息，请参阅第 53 页上的[执行管理任务](#)和第 79 页上的[配置 SAN 访问](#)。

更新固件

您可以从客户程序对装置和设备的固件进行更新。有关详细信息，请参阅第 68 页上的[更新固件](#)。

3

入门

AMC 服务器通过以太网与其客户程序进行通信。要管理 SAN，需要在开放平台系统上安装服务器实例，而该系统要通过以太网与每个 SNC 和 AMC 客户程序连接。要用 AMC 管理 SAN，必须至少安装一个服务器实例。AMC 客户程序可从装有该程序并与网络连接的任何系统启动。若 AMC 客户程序已与 Scalar i2000 上的服务器相连接，则可启动 LMC (Library Management Console) 客户程序。若 AMC 客户程序已与 Pathlight VX 系统中的服务器相连接，则可启动 VLI (Virtual Library Interface)。



注意

Scalar i2000 和 Pathlight VX 内嵌的服务器负责管理磁带库操作。同这些服务器相连接的客户程序分别启动 LMC 和 VLI。不能从 LMC 或 VLI 启动可管理 SAN 的客户程序。

安装要求

下面将就每个系统平台的最低配置标准进行说明。

服务器系统要求

Java Runtime Environment 1.4.1 随 AMC 一起安装。您选择的操作系统的版本必须支持这一级别。

Windows

Microsoft® Windows NT®、Microsoft® Windows® 2000 和 Microsoft® Windows® XP 下的安装要求如下：

- Windows NT 4.0 Server 或 Workstation、Service Pack 6a、Windows 2000 或 Microsoft® Windows® XP
- 最低内存：96MB
- 可用硬盘空间：40MB
- 安装 TCP/IP 协议的以太网

AIX

AIX 下的最低安装要求如下：

- AIX® 4.3.3 maintenance package 10 或 AIX 5.1
- 128 MB 系统内存
- 目标分区上有 60 MB 可用磁盘空间

HP-UX

HP-UX 下的安装要求如下。

- HP-UX™ 11.0 或更高版本
- 80MB 或更大的系统内存
- 目标分区中有 60MB 可用磁盘空间

Solaris

Solaris 下的安装要求如下。

- Solaris™ 2.7 或 2.8。维护级别必须支持 JDK 1.4.1
- 80MB 或更大的系统内存
- 目标分区中有 60MB 可用磁盘空间
- 公共桌面环境 (CDE)



注意

由于“OpenWindows 桌面环境”中的限制，在 AMC 的 **Device Mapping** 和 **VPM** 对话框中无法使用拖放编辑功能。若需要使用这些 AMC 功能之中的任何一种，必须使用 CDE，而不能使用“OpenWindows 桌面环境”。

Linux

Red Hat Linux 下的安装要求如下。

- Red Hat Linux 8
- 最低内存：80 MB
- 可用硬盘空间：60 MB
- 安装 TCP/IP 协议的以太网
- 支持图形输入的显卡

客户程序系统要求

Windows

- Windows NT 4.0 Server 或 Workstation、Service Pack 6a 或 Windows 2000 或 Windows XP
- 最低内存：96 MB
- 可用硬盘空间：30 MB
- 安装 TCP/IP 协议的以太网

UNIX 平台

请遵守上述对相应服务器平台的要求。

安装 AMC 之前

AMC 使用以太网进行通信。安装 AMC 之前必须配备以太网。



小心

请检查临时目录中是否有完成安装所需的足够空间（约 100 MB）。

安装以太网

- 1 获取客户程序、服务器以及 SAN 中任何其它 Scalar 磁带库的网络参数。
 - 使用静态 IP 地址。
 - 如果 SAN 中的 Scalar 磁带库与服务器不在同一 TCP/IP 子网上，请指定一个默认网关地址和 / 或路由表条目。
- 2 保存此配置信息，以备将来参考。
- 3 连接服务器与网络集线器或交换机间的以太网电缆。
- 4 连接客户机与网络集线器间的以太网电缆。
- 5 连接网络集线器与 SAN 中的 Scalar 磁带库间的以太网电缆。
- 6 按照所使用操作系统对应的步骤配置网络。

安装 AMC 服务器

要管理 SAN，必须在系统上安装服务器实例，该系统要通过以太网与 ADIC 存储产品和运行客户程序的系统相连接。此服务器不能是 Scalar i2000 内嵌的服务器或 Pathlight VX 中的 web 服务器。



注意

从 AMC 客户程序可以启动 Library Management Console (LMC) 客户程序。有关 LMC 的操作说明，请参阅 *Scalar i2000 Operator Guide* (*Scalar i2000 操作员指南*)。



注意

从 AMC 客户程序可以启动“虚拟磁带库界面”(VLI)。有关 VLI 的操作说明，请参阅 Pathlight VX 的联机帮助。

在 Windows 系统安装服务器

请在完成第 9 页上的[安装 AMC 之前](#)中的各步骤后再安装 AMC 服务器。

在 Windows 系统安装 AMC 服务器

- 1 载入产品光盘。
- 2 单击 ADIC Management Console 4.2 下的安装链接。
- 3 单击 **OK**。

此操作将启动 InstallAnywhere 程序，它会在整个安装过程中为您提供提示。

- 4 当系统提示您选择安装设置时，如果不想在该主机上运行 AMC 客户程序，请选择 **Server Only**，否则，请选择 **Full**。



小心

AMC 服务器版本必须与 AMC 客户程序版本相同。若客户程序与服务器的版本不同，它们将无法通信。

- 5 系统提示您配置网络查找时，确保定义的网段中有在第 9 页上的[安装 AMC 之前的步骤 2](#)中所确定的 SAN 组件。
- 6 安装过程中对电子邮件的配置部分需要以下信息：
 - 邮件服务器的网络名称，如：MyMailServer。
 - 指定 SMTP 服务器的有效电子邮件帐户，如：Joan.Dow
 - 此电子邮件帐户的有效密码，如：*u!nBe
 - 当 AMC 与邮件收件人联系时，收件人可看到的电子邮件地址。此地址不必是之前经当前邮件服务器验证的电子邮件地址，如：AMCAAlert@MyCompany.com
- 7 请转到第 11 页上的[启动 AMC 服务器](#)。

在 UNIX 系统安装服务器

请在完成第 9 页上的[安装 AMC 之前](#)中的各步骤后再安装 AMC 服务器。

在 UNIX 系统安装 AMC 服务器

- 1 载入产品光盘。
- 2 单击 ADIC Management Console 4.2 下的安装链接。
- 3 单击 **OK**。
- 4 打开文件夹，然后将映像文件复制到主机上的临时文件夹。



小心

请检查临时目录中是否有完成安装所需的足够空间（约 100 MB）。在 Solaris 系统上，如果 /tmp 目录的大小不能满足 InstallAnywhere 的运行需要，即使以后调整临时目录大小，安装也会失败。请将 IATEMPDIR 环境变量设置为有足够空间的目录的名称。InstallAnywhere 将使用此目录，而不是 /tmp 目录。

设置 Bourne shell (sh)、ksh、bash 和 zsh 的变量：

```
$IATEMPDIR=/your/free/space/directory $ export
IATEMPDIR -
```

设置 C shell (csh) 和 tcsh 的变量：

```
$ setenv IATEMPDIR /your/free/space/directory
```

- 5 从临时文件夹键入：chmod 777 <文件名>，如：

```
chmod 777 MC400SOL.bin
```

然后按下 **Enter** 键。

- 6 如果临时文件夹“不”在用户的路径中，应键入 [空格] ./<文件名>，如：

```
./MC400HPX.bin
```

然后按下 **Enter** 键。

这样就可以从当前目录启动安装程序。

如果临时文件夹在用户路径中，则只需键入：<文件名>（包括扩展名），如：

```
MC400LIN.bin
```

然后按下 **Enter** 键。

此操作将启动 InstallAnywhere 程序，它会在整个安装过程中为您提供提示。

- 7 当系统提示您选择安装设置时，如果不想在该主机上运行 AMC 客户程序，请选择 **Server Only**，否则，请选择 **Full**。



小心

AMC 服务器版本必须与 AMC 客户程序版本相同。若客户程序与服务器的版本不同，它们将无法通信。

- 8 系统提示您配置网络查找时，确保定义的网段中有在第 9 页上的[安装 AMC 之前的步骤 2](#)中所确定的 SAN 组件。
- 9 安装过程中对电子邮件的配置部分需要以下信息：
 - 邮件服务器的网络名称，如：MyMailServer。
 - 指定 SMTP 服务器的有效电子邮件帐户，如：Joan.Dow
 - 此电子邮件帐户的有效密码，如：*u!nBe
 - 当 AMC 与邮件收件人联系时，收件人可看到的电子邮件地址。此地址不必是之前经当前邮件服务器验证的电子邮件地址，如：AMCAAlert@MyCompany.com
- 10 请转到第 11 页上的[启动 AMC 服务器](#)。

启动 AMC 服务器

启动服务器后，请确保服务器在启动客户程序前完成网络查找。当服务器已完成网络查找并准备接收连接时，消息 Ready. Waiting for commands 将出现在服务器窗口中提示符的上面。

启动 Windows 服务器

请在开始进行 SAN 管理会话时启动服务器，但完成会话时不要退出服务器。请使服务器保持运行。

从 Windows 系统启动 AMC 服务器

- 1 选择**开始**按钮，指向**程序**。
- 2 指向 **ADIC Management Console**。然后选择 **Server**。

如果已将 AMC 服务器安装到非默认路径下，请改为从该位置启动服务器。

启动服务器后，显示器上会打开一个窗口。命令提示符前面出现消息 Ready. Waiting for commands 时，则表示网络查找已完成。

如果配置含有许多大的网段或远程网段，则可能需要花费较长时间才能完成查找。



注意

不要关闭服务器窗口。按照第 17 页上的[关闭 AMC 服务器](#)中所述的退出步骤关闭服务器。

- 3 请转到第 13 页上的[启动 AMC 客户程序](#)。

启动 UNIX 服务器

请在开始进行 SAN 管理会话时启动服务器，但完成会话时不要退出服务器。请使服务器保持运行。

从 UNIX 系统启动 AMC 服务器

- 1 在终端窗口中键入 Server，然后按下 **Enter** 键。

```
Server <enter>
```



注意 字母 **S** 必须大写。

系统显示服务器窗口。

如果配置含有许多大的网段或远程网段，则可能需要花费较长时间才能完成查找。



注意 不要关闭服务器窗口。按照第 17 页上的[关闭 AMC 服务器](#)中所述的退出步骤关闭服务器。

- 2 请转到第 13 页上的[启动 AMC 客户程序](#)。

安装 AMC 客户程序

AMC 客户程序用于管理 SAN。

安装客户程序之前

如果已安装了客户程序实例并希望再安装一个，或者已经用 **Server Only** 安装选项安装了 AMC 服务器实例，请转到第 12 页上的[安装 Windows AMC 客户程序](#)或第 12 页上的[安装 UNIX 客户程序](#)。

如果已经用 **Full** 选项安装了 AMC 实例，且打算再安装其它客户程序，请转到第 13 页上的[启动 AMC 客户程序](#)。

否则，请在安装客户程序之前首先完成第 9 页上的[安装 AMC 之前](#)和第 9 页上的[安装 AMC 服务器](#)中的操作。

安装 Windows AMC 客户程序

AMC Windows 客户程序可在 Windows NT、Windows 2000 或 Windows XP 系统上运行。

在 Windows 系统上安装客户程序

- 1 载入产品光盘。
- 2 单击 ADIC Management Console 4.2 下的安装链接。
- 3 单击 **OK**。

此操作将启动 InstallAnywhere 程序，它会在整个安装过程中为您提供提示。

- 4 提示您选择安装设置时，选择 **Client Only**。
- 5 请转到第 13 页上的[启动 AMC 客户程序](#)。

安装 UNIX 客户程序

AMC 客户程序可以在 Solaris、Linux、HP-UX 或 AIX 上运行。

在 UNIX 系统上安装客户程序

- 1 载入产品光盘。
- 2 单击 ADIC Management Console 4.2 下的安装链接。
- 3 单击 **OK**。

- 4 打开文件夹，然后将映像文件复制到主机上的临时文件夹。



小心

请检查临时目录中是否有完成安装所需的足够空间（约 80 MB）。在 Solaris 系统上，如果 /tmp 目录的大小不能满足 InstallAnywhere 的运行需要，即使以后调整临时目录大小，安装也会失败。

请将 IATEMPDIR 环境变量设置为有足够空间的目录的名称。之后，InstallAnywhere 将使用该目录，而不使用 /tmp。

设置 Bourne shell (sh)、ksh、bash 和 zsh 的变量：

```
$IATEMPDIR=/your/free/space/directory $ export
IATEMPDIR -
```

设置 C shell (csh) 和 tcsh 的变量：

```
$ setenv IATEMPDIR /your/free/space/directory
```

- 5 从临时文件夹键入：chmod 777 <文件名>，如：

```
chmod 777 MC400SQL.bin
```

- 6 如果临时文件夹“不”在用户的路径中，请键入 [空格] ./<文件名>，如：

```
./MC400SQL.bin
```

这样就可以从当前目录启动安装程序。

如果临时文件夹在用户路径中，则只需键入：<文件名>（包括扩展名），如：

```
MC400SQL.bin
```

此操作将启动 InstallAnywhere 程序，它会在整个安装过程中为您提供提示。

- 7 提示您选择安装设置时，选择 **Client Only**。

- 8 请转到第 13 页上的[启动 AMC 客户程序](#)。

启动 AMC 客户程序

要管理 SAN，需将客户程序与 Scalar i2000 或 Pathlight VX 的远程 AMC 服务器连接起来。



注意

远程服务器可以接收连接时，消息 Ready. Waiting for commands 将出现在服务器窗口中提示符的上面。

根据客户程序运行的操作系统，按下列步骤中的一种启动客户程序：

启动 Windows 客户程序

如果在远程服务器完成查找之前启动客户程序，客户程序不会连接到服务器。

启动 Windows 客户程序

- 1 如果在安装过程中接受了默认设置，请在**开始**菜单中选择 **ADIC Management Console** 程序组，找到客户程序图标。如果选择了非默认的程序组，则请进入该程序组。

- 2 选择 **Client**，启动程序。

启动客户程序时，将出现 **ADIC Management Console** 窗口和 **Receive Event Traps** 窗口。如果发出了事件陷阱，在 **Received Event Traps** 窗口中会显示消息。运行客户程序时，不能关闭 **Received Event Traps** 窗口，但可将其最小化。

- 3 如果远程服务器在客户程序的远程系统上运行，客户程序窗口将显示一条提示信息，提示您连接到服务器。请转到第 14 页上的[连接到服务器](#)。

如果远程服务器与客户程序在同一系统上运行，系统会自动连接到服务器。此时，客户程序窗口显示一条登录提示信息。请转到第 15 页上的[登录](#)。



小心

完成初始登录后，请再设置一个 **SAN 管理员**。设置 **SAN 管理员** 将禁用默认的 **admin** 登录名。请参阅第 37 页上的[添加新用户帐户](#)。

启动 UNIX 客户程序

如果在远程服务器完成查找之前启动客户程序，客户程序不会连接到服务器。

启动 UNIX 客户程序

- 1 要启动 HP-UX、AIX、Solaris 或 Linux 客户程序，请启动一个终端窗口并键入

```
Client < 输入内容 >
```

然后按下 **Enter** 键。



注意

字母 C 必须大写。

启动客户程序时，将出现 **ADIC Management Console** 窗口和 **Received Event Traps** 窗口。如果发出了事件陷阱，在 **Received Event Traps** 窗口中会显示消息。客户程序运行时，不能关闭 **Received Event Traps** 窗口。但是，可以将其最小化。

- 2 如果服务器在客户程序的远程系统上运行，客户程序窗口将提示您连接到服务器。请转到第 14 页上的[连接到服务器](#)。

如果服务器在客户程序的本地系统上运行，系统会自动连接到服务器。此时，客户程序窗口显示一条登录提示信息。请转到第 15 页上的[登录](#)。

连接到服务器

若客户程序与服务器是本地关系，系统会自动建立连接。

启动客户程序后再连接远程 AMC 服务器

- 1 在 **Connect to Server** 对话框中，键入远程服务器的网络名称或 IP 地址。



注意

若键入 Scalar i2000 或 Pathlight VX 的 IP 地址，则无法管理 SAN。Scalar i2000 和 Pathlight VX 上安装的服务器只用于管理磁带库操作。

- 2 选择 **OK**。



注意

若已启动客户程序，则可以通过选择 **Session** 菜单，然后选择 **Connect to Server** 来显示此对话框。

- 3 请转到第 15 页上的[登录](#)。

登录

建立与服务器的新连接后，将自动显示 **Log On** 对话框。选择 **Session**，然后选择 **Log On** 时，也可显示该对话框。选择 **Log On** 工具栏按钮时也可显示 **Logon** 对话框。



登录

在 **Logon** 对话框中，键入 “admin” 作为用户名。如果是第一次登录，请键入 “password” 作为密码。



小心

完成初始登录后，请再设置一个 **SAN** 管理员。设置 **SAN** 管理员将禁用默认的 **admin** 登录名。请参阅第 37 页上的[添加新用户帐户](#)。

如果登录错误，登录对话框将消失，屏幕的 **Status/Message Area** 会出现：*Unsuccessful log on*。请参阅第 32 页上的[Status/Message Area](#)。选择 **Session > Log On**，并重新键入您的登录信息。

如果登录成功，客户程序下载主门户数据时会显示状态栏。有关主门户和普通门户的详细信息，请参阅第 39 页上的[使用门户](#)。

默认主门户含有查找到的所有设备，与查找配置文件相对应。下载完成后，**AMC** 屏幕会显示数据。有关此屏幕的信息，请参阅第 22 页上的[解读 SAN 管理信息面板](#)。

The screenshot shows the ADIC Management Console interface. The left pane displays a list of devices under 'Default View - Portal1 - Master Portal'. The selected device is '172.16.76.166 - 601115 - SNC 5101'. The right pane shows a network diagram with the selected device highlighted. Below the diagram is a table of configuration parameters.

Name	Value
World Wide Node Name	10000060:4517045B
IP Address	172.16.76.166
Firmware Revision	4.40.11
Serial Number	601115
Log Size	2047
Serial Baud Rate	19200
Health Check Level	2
Health Check Interval	60
Receive Event Traps	Enabled
Ethernet Type	100 base-T
UDP Port	164
Extended SFM Enabled	Yes
VPM Enabled	No
Data Mover Module Enabled	No

Up Time: 15 days 23:58:42

TRAP !

注销

AMC 使用完毕后请注销。无需重新启动客户程序，就可以进入下一个管理会话。

注销

- 1 选择 **Session** 菜单，然后选择 **Log Off**。

系统会显示一个警告对话框。

选择 **Log Off** 工具栏按钮也可以启动 **Log Off** 对话框。



系统会显示一个警告对话框。

- 2 如果要注销，请选择 **Yes**。选择 **Yes** 时，如果更改了当前视图，系统会提示您保存当前的视图。

系统显示 **Save Current View** 对话框。

如果改变了主意，请选择 **No**。如果选择 **No**，系统会返回视图。

- 3 如果改动了要保存的视图，请选择 **Yes**。

如果不想保存所做的更改，请选择 **No**。

退出 AMC 客户程序

Exit 将停止 AMC 客户应用程序并关闭其窗口。

如果下次使用 AMC 时要重新启动客户应用程序，请使用 **Exit**。通常，在结束一个会话而开始新会话时，只进行注销，而让客户程序继续运行。

退出 AMC

- 1 注销后，请选择 **Session > Exit**。

系统会显示 **Exit** 对话框。

- 2 如果要退出，请选择 **Yes**。此时将关闭视图。

如果改变了主意，请选择 **No**。

如果选择了 **No**，将返回关闭的视图。

关闭 AMC 服务器

在所有平台上，关闭 AMC 服务器的方式都是一样的。



注意 不能关闭 Scalar i2000 或 Pathlight VX 内嵌的服务器。

- 1 在完成注销（请参阅第 16 页上的[注销](#)）并退出客户程序（请参阅第 16 页上的[退出 AMC 客户程序](#)）后，请将鼠标放在服务器窗口中的命令提示符后。
- 2 请键入 “exit”，然后按下 **Enter** 键。
服务器窗口消失。

4

常见问题

本节提供了常见问题及其解答的参考。

什么是 SAN？

SAN 是一种存储区域网络，它通过高速传输方式（如：光纤信道或千兆以太网）将服务器或工作站链接到磁盘阵列、磁带备份系统、交换机、桥接器以及其它设备。

安装后看不到任何 SAN 组件该怎么办？

如果未更改安装向导 **Configure Discovery Settings** 屏幕中出现的示例网段语句 (1.1.1.1 - 1.1.1.2)，您不会看到 **SAN** 组件。

按照第 55 页上的[查找 SAN](#) 中的说明修改示例语句并添加反映您网络环境的语句。为每个子网添加单独的语句。本节还含有有关重新查找 **SAN** 的说明。

可以从 Scalar i2000 或 Pathlight VX 管理 SAN 吗？

不可以。对于 i2000 和 Pathlight VX 解决方案而言，只有远程客户机才能使用 **AMC**。

必须安装服务器或客户程序吗？

要管理 **SAN**，您必须在至少一个远程系统上至少安装一个 **AMC** 服务器实例和客户程序实例。请参阅第 9 页上的[安装 AMC 之前](#)。请不要为一个客户计算机安装多个服务器实例。升级时应将服务器和客户程序同时升级，以使服务器和客户程序能够获得最佳通信。

要实现远程（即：不通过触摸面板）管理 **Scalar i2000**，必须安装 **SAN** 客户程序。

在安装期间未配置电子邮件，之后还可以对其进行配置吗？

请参阅第 53 页上的[配置电子邮件](#)。

如何理解界面组件？

请参阅第 22 页上的[解读 SAN 管理信息面板](#)。要了解 AMC 界面与 LMC 界面的不同之处，请参阅第 32 页上的[表 1](#)。

如何创建 SAN 管理员帐户？

请参阅第 37 页上的[添加新用户帐户](#)。

什么是门户？

门户是代表某一特定用户的控制领域的一组存储区域网络设备。SAN 管理员的默认门户是支持 SAN 的全部装置和 AMC 可以访问的子网上与这些装置相连的存储器。也称其为主门户。SAN 管理员可授权其他用户访问主门户的子网。

如何为用户创建门户？

请参阅第 39 页上的[创建新门户](#)。

如何创建用户帐户？

请参阅第 37 页上的[创建、修改和删除用户帐户](#)。

每种用户类型各有哪些权限？

请参阅第 36 页上的[表 2](#)。

如何更新固件？

对于 Scalar i2000，应使用 LMC。对于 Pathlight VX，应使用 VLI。对于其它 ADIC SAN 组件，请参阅第 68 页上的[更新固件](#)。

如何修改查找配置？

请参阅第 55 页上的[查找 SAN](#)。

如何创建策略？

对于 Scalar i2000，应使用 LMC。请参阅 *Scalar i2000 Operator Guide*（*Scalar i2000 操作员指南*）。对于 Pathlight VX，应使用 VLI。对于其它 SAN 组件，请参阅第 54 页上的[配置策略](#)。

5

SAN 管理界面

AMC 界面中有许多菜单和工具栏按钮。

菜单

AMC 把各种用户命令组成许多不同的菜单：

- **Session** 菜单含有可管理当前已建立连接的命令：连接到服务器、注销和登录、更改密码以及退出程序。
- **View** 菜单含有可影响门户的逻辑图形表示的命令：打开、保存、删除、创建视图、在视图中搜索某一特定组件、查看有视图访问权限的其他用户或者按视图打印报告。
- **Admin** 菜单含有可影响 SAN 配置的命令，如：创建和管理用户、门户、团体字符串和策略。
- **Category** 菜单含有可影响类别（分为逻辑组的 SAN 组件）的命令。
- 通过 **Help** 菜单可以访问联机帮助、服务器和客户程序内部版本号声明及版权声明。

工具栏

工具栏中有六个按钮，代表常用命令，菜单中也有这些命令。

- **Log On** 可启动 **Log On** 对话框。如果有当前用户，系统必须首先收到对将关闭当前视图的确认。
- **Log Off** 可在确认注销请求后注销当前用户。
- **Open View** 可在确认应关闭当前视图后启动视图浏览器。
- **Save Current View** 可立即保存当前视图。只有对视图做出更改后，该按钮才可用。
- **Close Current View** 可在确认关闭视图请求后关闭当前视图。若对视图做出更改，系统会先提示用户进行保存。
- **Find** 可显示用于搜索特定 SAN 组件的对话框。

面板

AMC 界面中有三个信息面板：

- 树面板可显示分层组织的 SAN 组件的图示，并用特殊的图例和文本信息代表 SAN 结构。
- 图形面板可显示 SAN 的非文本图示，映射到热点且带有文本的菜单除外。
- 数据面板列出了组件、配置和建立 SAN 组件的技术标准。

收到的事件陷阱窗口

无论何时运行 AMC，始终会打开一个单独的窗口，显示收到的事件陷阱。此窗口可以最小化，但不能关闭。

启动 AMC SAN 客户程序后，在显示 SAN Management 窗口的同时还将显示 **Received Event Traps** 窗口。发出事件陷阱时，会在此窗口显示消息。客户程序处于运行状态时，不能关闭该窗口，但可将其最小化。有关陷阱的详细信息，请参阅第 59 页上的[监测和管理事件日志](#)。

解读 SAN 管理信息面板


AMC 主屏幕由三个面板组成。

- 树面板按 IP 地址排序列出了 SNC 和带有 SNC 的 Scalar 磁带库。有关每个配置的详细信息以文字和图形两种形式编码为屏幕内容。
- 在树视图中选择 SNC 或 Scalar 磁带库后，图形面板以非文字形式显示该设备的配置信息。
- 在树视图中选择 SNC 或 Scalar 磁带库后，数据面板以表格形式显示相关的状态信息。

树面板

交互式屏幕的左侧面板称为树面板。此面板以分层方式显示 SAN 组件。对智能平台系列产品（如：Scalar i2000 和 Pathlight VX）的显示不同于对其它 SAN 组件的显示。

图 1 AMC 对 Scalar i2000 的表示方式




Scalar i2000

代表 Scalar i2000 物理磁带库的树面板字符串由三部分组成：IP 地址、磁带库名称（如：**adiclib**）和磁带库产品标识（**Scalar i2000**）。单击 Scalar i2000 磁带库左边的节点符号可以显示相关的设备（驱动器）和分区。图 1 中所有节点都已展开。节点符号是一种切换按钮。再次单击它，可以折叠展开的节点。

图 1 中的 Scalar i2000 磁带库含有一个分为两个分区的物理磁带库。在物理磁带库行的下一行中，表示分区的字符串由两部分组成：**Partition** 一词和该词后面的分区名称。图 1 中的分区名为 **SDLT** 和 **LTO**。磁带设备字符串由短语 **SCSI Tape Device** 和紧随其后的驱动器位置坐标组成。此区域也可能显示 **Fibre Channel Tape Device**。有关这些功能的说明，请参阅 *Scalar i2000 User's Guide*（*Scalar i2000 用户指南*）。

图 2 AMC 对 Pathlight VX 的表示方式



Pathlight VX

表示 Pathlight VX 的树面板字符串在结构和功能上同表示 Scalar i2000 的字符串相似。图 2 显示了 Pathlight VX 节点展开时的情况。其中含有一个名为 **nyvp1_lib1** 的虚拟磁带库。此虚拟磁带库中有三个驱动器。有关虚拟磁带库和驱动器的详细信息，请参阅 Pathlight VX 的联机帮助。



注意

与对 SAN 的操作相反，要执行磁带库操作，请在树面板中右键单击 **Scalar i2000** 或 **Pathlight VX**。系统会显示仅含有 **Library Manager** 或 **VLI** 的菜单。单击 **Library Manager**（或 **VLI**）。系统启动 LMC（或 VLI）。

SNC 和 Scalar 24、100、1000 以及 10K 磁带库

表示独立的 SNC、Scalar 24、Scalar 100、Scalar 1000 或 Scalar 10K 的树面板字符串由三部分组成：设备的 IP 地址、名称及产品系列。

单击磁带库图示左侧的节点符号可以显示汇集后的“存储网络控制器” (SNC)。




注意 SNC 安装到磁带库后就视为已汇集，而不再作为独立设备运行。

节点符号是一种切换按钮。再次单击它，可以折叠展开的节点。

- Scalar 10K 磁带库包含多个 SNC
- Scalar 1000 磁带库包含三个 SNC
- Scalar 100 磁带库包含一个 SNC
- Scalar 24 磁带库包含一个 SNC

展开 SNC 节点，可显示信道。展开信道，可显示连接的主机和设备。SNC 和信道的节点符号也具有切换按钮的作用。再次单击它，可以折叠展开的节点。请参阅[图 3](#)。

图 3 AMC 对 SNC 和系统组件的表示方式



第 26 页上的图 3 显示的是含有多个已展开树元素的树面板。由于选中了 IP 地址为 172.16.76.215 的 SNC 5100，因此它在树面板中以蓝色突出显示。此 SNC 汇集到 Scalar 1000 中。有关图形面板和树面板中使用的符号的列表，请参阅图 4。

图 4 图形面板和树面板中使用的符号

符号	名称
	磁盘设备
	磁带设备
	换盘机
	SNC 4XXX、5XXX、6XXX
	SNC 3000
	Scalar i2000、Pathlight VX
	主机
	Scalar 磁带库
	类别

信道模式图示一览表，请参阅图 5。

图 5 信道模式图示

树面板图标	模式	信道类型
蓝色 	目标	SCSI 高压差分
绿色 	发起方	SCSI 高压差分
蓝色 	目标	SCSI 低压差分
绿色 	发起方	SCSI 低压差分
蓝色 	目标	短波光纤
绿色 	发起方	短波光纤
紫色 	目标方/发起方	短波光纤

Target 是光纤信道的默认模式。此模式以蓝色显示。将信道设置为 **Target** 后，就可以看见连接的主机。但是，必须先运行主机注册软件 (HRS)。请向您的服务代表了解安装此软件的有关事宜。

绿色表示信道处于 **Initiator** 模式。**Initiator** 是 SCSI 信道的默认模式。将信道设置为 **Initiator** 后，就可以看见连接的设备。

除了 **Target** 模式和 **Initiator** 模式外，“光纤信道”还可以在 **Target and Initiator** 模式下运行。在此模式下，“光纤信道”图标为紫色。

AMC 将显示运行 HRS 的 SCSI 主机和“光纤信道”主机。有关安装 HRS 的信息，请参阅 SNC 的 *用户指南*。

右键单击在树面板中选择的“光纤信道”、SCSI 信道、设备或 SNC，可显示与右键单击的项目相对应的命令菜单。要查看这些菜单，请参阅以下各节：

- 第 57 页上的[获取有关磁带库的信息](#)
- 第 65 页上的[管理 SAN 装置](#)
- 第 73 页上的[管理光纤信道](#)
- 第 71 页上的[管理 SCSI 信道](#)
- 第 76 页上的[管理设备](#)

刷新树面板中的数据时，图形面板和数据面板也会刷新。

设备编号

第 26 页上的图 3 显示了不同信道上的设备。这些设备都根据标准方法进行了编号。要了解编号的含意，请参阅图 6。

- 方括号中冒号前面的数字表示目标 ID（或 SCSI ID）。
- 方括号中冒号后面的数字表示设备 LUN（逻辑单元号）。此数字有时也称为目标 LUN。
- 破折号后面的数字是分配的 LUN。此数字有时也称为内部 LUN。

图 6 设备编号标准



SCSI 信道为 ID 0-15 提供了目标空间。设备 LUN 0-31 同每个 ID 相关联。分配的 LUN 就是装置在查找期间分配的 LUN。目标 ID 和设备 LUN 是物理概念。

“分配的 LUN”是管理概念，用户可利用它来创建专用设备映射。请参阅 Scalar i2000 的 *Scalar i2000 Operator Guide (Scalar i2000 操作员指南)* 中 **Setup > Device** 下列出的命令。有关带有 SNC 的磁带库，请参阅第 76 页上的[编辑设备映射](#)、第 84 页上的[使用 Scalar Firewall Manager \(SFM\)](#)、第 88 页上的[使用 eVPS](#) 或第 94 页上的[使用 VPM](#)。

对于 Scalar i2000 驱动器，请将 AMC 图形面板中的磁带设备标号与 LMC Monitor > Drives 中所显示的对话框进行比较。有关 Scalar i2000 编号标准的详细信息，请参阅 *Scalar i2000 User's Guide (Scalar i2000 用户指南)*。

对于 Pathlight VX，系统会在虚拟磁带库中按顺序创建虚拟驱动器并进行编号。Pathlight VX 结合了虚拟和物理的驱动器、磁带库和介质。有关解释 Pathlight VX 界面的详细信息，请参阅 Pathlight VX 的联机帮助。

图形面板

在屏幕右侧数据面板的上面，是选定 SNC 网络配置的图形表示。这就是图形面板。

对于独立的 SNC 或者装有存储网络装置的 Scalar 磁带库，在树面板中选择 SNC、信道、主机或设备时，图形面板将以蓝色突出显示相应符号。未选中的 SCSI 信道将以黑色显示。请参阅第 26 页上的图 3。未选中的“光纤信道”将以黄色显示。

选择 Scalar i2000 或 Pathlight VX 时，图形面板也会进行显示。带有标注的黑色矩形表示 Scalar i2000 物理磁带库，其中一定数量的蓝色条块则表示相应数目的分区。带有标注的黑色矩形也用来表示 Pathlight VX 物理磁带库，其中一定数量的蓝色条块则表示相应数目的虚拟磁带库。请参阅第 23 页上的图 1 和第 24 页上的图 2。

右键单击在图形面板中选择的“光纤信道”、SCSI 信道、设备或 SNC，可显示与右键单击的项目相对应的命令菜单。要查看这些菜单，请参阅以下各节：

- 第 57 页上的[获取有关磁带库的信息](#)
- 第 65 页上的[管理 SAN 装置](#)
- 第 73 页上的[管理光纤信道](#)
- 第 71 页上的[管理 SCSI 信道](#)
- 第 76 页上的[管理设备](#)

数据面板

在屏幕右侧图形面板的下方，是以表格形式表示的选定状态信息。这就是数据面板。



注意

Scalar i2000 的状态数据用 LMC 访问。LMC 报告的数据与 AMC 数据面板报告的数据不同，并在单独的表格中报告。有关详细信息，请参阅 *Scalar i2000 Operator Guide (Scalar i2000 操作员指南)*。Pathlight VX 的状态用 VLI 访问。有关详细信息，请参考 VLI 的联机帮助。

在树面板中选择磁带库时，数据面板会显示由该磁带库的“远程管理装置”(RMU)报告的下列信息：

Global Status	磁带库当前的总体状态：unknown、ok、degraded 或 failure
Last Global Status	磁带库最后的总体状态：unknown、ok、degraded 或 failure
SNMP Timeout	请参阅相应磁带库的文档
Agent Modifiers	请参阅相应磁带库的文档
Refresh rate	请参阅相应磁带库的文档
IP Address	唯一的网际协议地址
Host Name	RMU 的“域名服务器”(DNS) 主机名
RMU Version	磁带库当前的固件级别
Shutdown State	磁带库当前的关闭状态：other、unknown、normal、powerfail 或 errorreboot
Last Shutdown State	磁带库最后的关闭状态：other、unknown、normal、powerfail 或 errorreboot
Error Code	为“维修措施代码”提供的整数值
Error Data	提高“维修措施代码”的精确度的参数
Service Action Code	诊断过程中使用的代码
Service Tag	原始配置的标识号

选定 SNC 后，数据面板下半部分将显示如下信息：

World Wide Name	世界唯一的节点名
IP Address	唯一的网际协议地址
Firmware Revision	格式为 xx.xx.xx 的数字，表示 SNC 上固件的级别
Serial Number	制造过程中分配给 SNC 的编号
Log Size	SNC 上日志文件的大小
Serial Baud Rate	HyperTerminal 连接的速度
Health Check Level	健康状况检测所处的级别：0-4
Health Check Interval	健康状况检测之间的间隔时间（单位为分钟）
Receive Event Traps	状态为 Enabled 或 Disabled
Ethernet Type	10-base T 或 100-base T
UDP Port	接收 SNMP 陷阱的“用户数据报协议”端口
VPS Enabled SFM Enabled	Yes（启用）或 No（禁用）
VPM Enabled	Yes（启用）或 No（禁用）
Data Mover Module Enabled	Yes（启用）或 No（禁用）

选定 SCSI 信道后，数据面板屏幕的下半部分将显示如下信息：

Channel Type	Low Voltage 或 High Voltage、Single-Ended 或 Differential
Channel Mode	Target 或 Initiator
Host ID (if channel in initiator mode)	SCSI 总线信道 ID
Termination	状态为 Enabled 或 Disabled
Max Width	总线宽度（单位为比特）
Max Speed	总线速度（单位为兆赫）
Status	状态为 Operational 或 Offline
Max IDs per Bus (if channel in initiator mode)	允许的 SCSI ID 数
Max LUNs per ID (if channel in initiator mode)	允许的 SCSI LUN 数

选定“光纤信道”后，数据面板屏幕的下半部分将显示如下信息：

World Wide Port Name	分配给此端口的唯一 64 位标识符
World Wide Node Name	由制造商分配的唯一 64 位标识符
Serial Number	制造过程中分配给光纤信道连接器的编号
Media	Short Wave 或 Long Wave、Dual PMC 或 Single PMC 或 GBIC 类型

Firmware Revision	光纤信道控制器固件版本
Port Type	Point-to-Point (N_Port)、fabric loop (NL_Port)、Fabric_Attached (N_Port) 或 none
Port Mode	Public 或 Private, Initiator 或 Target
Address Identifier	仲裁环_物理地址 (AL_PA) 地址
Host Type	连接的主机所安装的操作系统
Loop ID	0-125
Frame Size	512、1024 或 2048
Frame Buffer Size	存储空间, 通常大于一个帧
Connection	光纤信道芯片的连接选项
Max Speed	1 GB 或 2 GB
Status	Ready 或 Not Ready
Link Error Statistics	标题: 后面的数字为 SNC 在两个网络光纤连接之间的全双工信道上统计的错误
Link Failure Count	诊断过程中使用的计数
Loss of Sync Count	诊断过程中使用的计数
Loss of Signal Count	诊断过程中使用的计数
Primitive Sequence Protocol Error Count	包含特殊控制信息的传输字。接收到具有同一值的三个传输字时, 就会识别原始顺序
Invalid Transmission Word Count	传输字为 40 位 (传输的最小信息单位)
Invalid CRC Count	循环冗余检查, 一种错误检测算法

选定设备后, 数据面板屏幕的下半部分将显示如下信息:

Vendor ID	厂商名称
Product ID	厂商指定的产品名称
Revision	厂商的版本号
Serial Number	制造过程中分配给设备的编号
Removable	Yes 或 No
Capacity	用于磁盘设备, 指块的数目
Block Size	用于磁盘设备, 指块的大小
Width	用于磁带设备, 指总线宽度 (单位为比特)
Speed	用于磁带设备, 指总线速度

Status/Message Area

屏幕的最底部的区域用于显示状态信息。此区域称为 **Status/Message Area**（状态 / 信息区域）。

在 **Status/Message Area** 的最左侧，显示选定 SNC 的正常运行时间。**Up Time** 是指自上次引导 SNC 后经过的时间（多少小时、分和秒）。

管理磁带库还是管理 SAN?

某些在 LMC 或 VLI 中可用的 SAN 功能有时也可以在 AMC 中使用，只是名称不同。

有关各种工具及其适用性的一览表，请参阅[表 1](#)。

表 1 各种界面的类似配置工具和功能

功能	ADIC Management Console	Library Management Console	Virtual Library Interface
设置 SCSI ID	用于信道： SCSI Channel 菜单 ¹	用于驱动器： Setup > Device > IDs ²	不适用
设置光纤信道 Loop ID	用于信道： Fibre Channel 菜单 ¹	用于驱动器： Setup > Device > IDs ²	不适用
信道分区	SNC 菜单 ¹ > Access options	（仅限有 I/O 刀片的磁带库） Setup > Device > FC Host	不适用
SFM	SNC 菜单 ¹ > Access options	不适用	不适用
eVPS	SNC 菜单 ¹ > Access options	Setup > Device > Access > FC Host	不适用
VPM	SNC 菜单 ¹ > Access options SCSI Channel 菜单 ¹	Setup > Device > Access > SCSI Host	不适用
SCSI 信道设置	SCSI Channel 菜单 ¹	Setup > Connectivity > Port Configuration	不适用
光纤信道设置	Fibre Channel 菜单 ¹	Setup > Connectivity > Port Configuration	Setup > Port Configuration
设备固件更新	Device 菜单 ¹	Tools > Update Software	不适用
SNC 固件更新	SNC 菜单 ¹	Tools > Update Software	不适用
磁带库固件更新	不适用	Tools > Update Software ³	不适用
事件日志	SNC 菜单 ¹ > Events	不适用	不适用
事件通知	Admin 菜单 > Policy configuration	Setup > Notification	Setup > Notification

¹ 右键单击已命名的组件 (SNC) 可显示菜单。Scalar i2000 仅有一个右键单击菜单选项，即“Library Manager”。Pathlight VX 仅有一个右键单击选项，即“VLI”。² 必须脱机。³ RCU、MCB 和驱动器固件。


表 1 各种界面的类似配置工具和功能 (续)

捕获状态	不适用	Tools > Capture Snapshot	Tools > Capture State
健康状况检测	SNC 菜单 ¹ > Health Check	Setup > Connectivity > Datapath conditioning	Tools > System Status
心跳	SNC 菜单 ¹ > Health Check > Check Heartbeat	不适用	不适用
重新启动	SNC 菜单 ¹ SCSI Channel 菜单 ¹ Fibre Channel 菜单 ¹	更改模式 Tools > Connectivity	Operations > System Shutdown
识别	SNC 菜单 ¹ > Identify	Tools > Drives Tools > Connectivity	不适用
显示 LED 面板	SNC 菜单 ¹ > Show LED Panel	不适用	不适用
刷新数据	SNC 菜单 ¹ SCSI Channel 菜单 ¹ Fibre Channel 菜单 ¹	不适用	不适用
启用功能	SNC 菜单 ¹ > Feature Enable	Setup > Licenses	Setup > License
获取环境数据	SNC 菜单 ¹ > Get Environmental Data	不适用	Tools > System Status
<p>¹ 右键单击已命名的组件 (SNC) 可显示菜单。Scalar i2000 仅有一个右键单击菜单选项，即“Library Manager”。Pathlight VX 仅有一个右键单击选项，即“VLI”。² 必须脱机。³ RCU、MCB 和驱动器固件。</p>			

常用 SAN 管理选项

在树面板中选择视图时，系统不会画出拓扑结构。在树面板中右键单击视图，可以使用一些最常用的 SAN 管理操作。请参阅图 7。

图 7 用于树面板根视图的命令



数据面板不显示数据。有关图形面板和数据面板的详细信息，请参阅第 22 页上的[解读 SAN 管理信息面板](#)。

自动分类

请参阅第 43 页上的[为 SAN 自动分类](#)。

创建新类别

请参阅第 46 页上的[使用类别组件](#)。

移动项目

请参阅第 47 页上的[使用菜单移动项目](#)。

查找

请参阅第 48 页上的[使用视图](#)。

6

管理用户帐户

AMC 允许为每位用户创建具有正确权限级别的用户帐户。

更改管理员密码

SAN 管理员必须用此过程来修改 SAN 管理员密码。要更改用户密码，请参阅第 37 页上的[修改用户帐户](#)。请确保定期更改 SAN 管理员密码。



注意

用“admin/ 密码”初次登录后，请在 SAN 管理员级别创建一个新用户。请参阅第 37 页上的[创建、修改和删除用户帐户](#)。

更改 SAN 管理员密码

- 1 以 SAN 管理员身份登录。
- 2 选择 **Session** 菜单，然后选择 **Change Password**。
系统显示 **Change Password** 对话框。
- 3 在第一行中键入旧密码。
- 4 将新密码记录下来。
- 5 在第二行中键入新密码。
- 6 在第三行中再次键入新密码，进行确认。
- 7 如果认为新密码合适，请选择 **OK**。
选择 **Cancel** 可以关闭对话框，不做任何更改。

了解用户权限级别

所有的 AMC 任务都分配给四个特定用户配置文件中的一个或多个：

- SAN 管理员
- 门户管理员
- 高级用户
- 基本用户

基本用户具有最为有限的用户功能组，包括只能访问和查看指定的门户。

高级用户具有基本用户的能力，此外还能够分类指定的门户、保存各种视图和使用除“虚拟专用映射”(VPM)外的所有 AMC 配置访问工具。但是，高级用户无法创建、修改或删除用户、门户或策略。

 **注意** 包括 Scalar i2000s 和 Pathlight VX 系统的 SAN 可以使用的配置选项与不包括 Scalar i2000s 和 Pathlight VX 系统的 SAN 可以使用的选项有所不同。有关逐个命令的对比，请参阅表 2。

门户管理员可以执行所有基本用户和高级用户任务，还可以使用所有 AMC 配置工具。他们还可以创建、修改或删除高级用户、基本用户，及其可以访问的门户的子门户。门户管理员无法创建策略。还不能在门户管理员级别或 SAN 管理员级别创建用户，也不能访问“主门户”。

SAN 管理员可以执行分配给其他用户的所有任务，还具有创建策略和在 SAN 管理员级别或门户管理员级别添加用户的能力。SAN 管理员默认拥有“主门户”的访问权限。第 36 页上的表 2 根据权限级别总结了用户具有的功能。


表 2 基于权限级别的用户功能

功能	SA ¹	PA ²	PU ³	BU ⁴
访问主门户	是	否	否	否
创建、修改或删除任何 SA 或 PA	是	否	否	否
创建、修改或删除用户有权访问的门户或子门户	是	是	否	否
创建、修改或删除 PU 或 BU	是	是	否	否
授予用户访问门户的权限	是	是	否	否
创建、修改或删除用户拥有访问权限的门户的任何视图	是	是	是	否
在用户拥有访问权限的门户内创建视图	是	是	是	是
删除用户创建的视图	是	是	是	是
授予用户访问视图的权限	是	是	是	否
配置、重新初始化、查看和暂停策略	是	否	否	否
创建新类别、重命名类别、删除类别、移动项目或移动类别	是	是	是	否
配置信道分区	是	是	是	否
配置 SFM/eVPS	是	是	是	否
配置 VPM	是	是	否	否
启用 Data Mover	是	是	是	否
映射设备	是	是 ⁵	是 ⁵	否
配置信道	是	是	是	否
上载配置	是	是 ⁵	是 ⁵	否
上载固件	是	是 ⁵	是 ⁵	否
重新启动装置	是	是 ⁵	是 ⁵	否
¹ SA=SAN 管理员 ² PA= 门户管理员 ³ PU= 高级用户 ⁴ BU= 基本用户 ⁵ 如果为 PA 或 PU 定义的门户只包括要操作的部分装置，则此权限只指定给 SAN 管理员。				

创建、修改和删除用户帐户


必须给 SAN 管理员以外的所有用户指定一个或多个门户的权限。请在添加用户前创建子门户。请参阅第 39 页上的[使用门户](#)。


添加新用户帐户

 **注意** 有关与各命令相关的用户权限，请参阅第 36 页上的[表 2](#)。

添加新用户帐户

- 1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。
- 2 选择 **Admin** 菜单，指向 **User** 菜单，然后选择 **New**。
- 3 将出现 **New User Account** 对话框。为新用户帐户键入名称。
用户名区分大小写。

 **注意** 任何两个用户都不能具有相同的用户名。

 **小心** 完成初始登录后，请再设置一个 SAN 管理员。设置 SAN 管理员会禁用默认的 **admin** 登录名。

- 4 在出现 **Enter Password** 后键入密码，然后在出现 **Confirm Password** 后再次键入密码。
如果两次键入的密码不同，会显示警告：
- 5 请指定权限级别。
可以选择 SAN 管理员、门户管理员、高级用户和基本用户。
确定权限级别后，请使用 **New User Account** 对话框中的单选按钮指定它。
- 6 完成 **New User Account** 对话框后，选择 **Next**。
会出现 **Grant Portal Access Permission** 对话框。
通过选择复选框来选中或清除各复选框，直到指定适当的访问权限。
选择 **Back** 可以将新用户指定到其它权限级别。
如果决定不添加新用户，请选择 **Cancel**。
- 7 正确指定访问权限后，请选择 **Finish**。

修改用户帐户

SAN 管理员和门户管理员使用以下步骤修改其他用户的权限。如果要更改自己的密码，请转到第 35 页上的[更改管理员密码](#)。

修改用户的密码或权限

- 1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。
- 2 选择 **Admin** 菜单，指向 **User**，然后选择 **Modify**。
- 3 在 **Modify User Account** 网格中选择要修改其权限的用户。

4 选择 **Next**。

系统会显示 **Modify User Account** 过程的 **Password** 对话框。权限级别单选按钮自动默认为用户的当前类型。

5 如果要更改密码，请键入新密码，然后再次键入进行确认。否则，请转到[步骤6](#)。

6 如果要更改权限级别，请选择一个单选按钮，为用户指定一个新的权限级别。

完成此对话框后，选择 **Next**。

7 选择可用门户或子门户前的复选框，使用户能够访问它们。

要删除对某个门户的访问权限，只需选择现有的复选标记，清除该复选框。

8 正确指定访问权限后，请选择 **Finish**。

通过选择复选框来选中和清除各复选框，直到指定适当的访问权限。

如果要修改其它用户帐户，请选择 **Back**。

如果决定不修改任何用户权限，请选择 **Cancel**。

删除用户帐户

删除用户帐户

1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。

2 选择 **Admin** 菜单，指向 **User**，然后选择 **Delete**。

3 选择要删除的用户帐户的名称。

4 选择 **Delete**。

5 系统刷新 **Delete User Account** 对话框。

刚才删除的用户名不再出现在列表中。

6 选择 **OK** 可删除该用户帐户。

选择 **Cancel** 可停止删除过程。

7

使用门户

本节介绍了管理门户的步骤。门户是用户可使用的磁带库和 SAN 装置的物理集合，由 SAN 管理员定义。SAN 管理员拥有整个装置和磁带库集合（称为主门户）的访问权限。

创建新门户

创建门户是为了分配对设备、信道、视图和子门户的访问权限。

主门户最初由服务器执行其初始查找时找到的所有 SAN 组件构成。通常情况下，SAN 管理员保留对主门户的访问权限，而其它用户被授予访问主门户之子集的特权。

逻辑集合作为类别创建，然后保存为视图。请参阅第 43 页上的[使用类别和视图](#)。

创建新门户

- 1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。
- 2 选择 **Admin** 菜单，指向 **Portal**，然后选择 **New**。
- 3 选择要细分的门户，然后选择 **Next**。


New Portal 对话框会显示出服务器上现有门户的层次结构。最初，默认主门户没有子门户。创建了一些子门户后，请选择与新建子门户相应的任一层次结构级别。

稍后，**New Portal** 对话框将被刷新，以显示属于选定门户的所有已连接装置。此对话框会显示已集合并到 Scalar 磁带库的 SNC，但 Scalar 磁带库本身不会显示出来。会显示智能平台磁带库，如 Scalar i2000 系统和 Pathlight VX 系统。

分配给此门户的用户登录后，与各 SNC 关联的 Scalar 磁带库会作为网络查找过程的结果显示出来。

- 4 扩展任一 IP 地址或信道前的节点，以查看关联的设备。
要关闭该节点，请选择它。扩展的节点可作为折叠的节点存在于同一显示屏面中。
- 5 选中与要加入到新门户中的项目相关联的复选框。
设备复选框被选中时，节点复选框会在信道和装置级别被自动选中。为新门户选定的设备显示在此处。
- 6 选择 **Next**。**Portal Name** 对话框出现。
- 7 为新门户输入名称。该名称必须是唯一的。
- 8 如果对该名称满意，则选择 **Finish**。
新门户作为子门户出现在父门户列表中。


修改门户

 **注意** 不可使用此工具修改主门户。

重新分配门户对设备和信道的访问权限

- 1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。
- 2 选择 **Admin** 菜单，指向 **Portal**，然后选择 **Modify**。
- 3 选择要修改的门户。
- 4 选择 **Next**。
- 5 选中或取消选中 SAN 装置前的复选框，对门户定义作出相应修改。

在示例中，表明了对位于 172.16.76.167 的所有 SCSI 信道以及位于 172.16.76.168 的装置上的所有信道的访问。



与 172.16.76.167 上的“光纤信道”连接的设备尚不可用。

- 6 如果对所作更改满意，则选择 **Finish**。
此时 **Status/Message Area** 中会显示消息 - *Portal successfully modified*。

删除门户

可将门户删除，并且不会丢失已存储数据。将用户的唯一门户删除会导致该用户无法访问 SAN。

删除门户

- 1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。
- 2 选择 **Admin** 菜单，指向 **Portal**，然后选择 **Delete**。
- 3 选择要删除的门户。此时 **Delete** 按钮变为可用。
- 4 选择 **Delete**，然后选择 **OK**。该门户即被删除。

设置门户访问权限

SAN 管理员可为所有用户设置权限。门户管理员可在其管理的门户内为高级用户和基本用户设置权限。

为门户或子门户设置访问权限

- 1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。
- 2 选择 **Admin** 菜单，指向 **Portal**，然后选择 **Permissions**。
- 3 选择要为其分配或撤消访问权限的门户。
- 4 选择 **Next**。
此时会显示一个列表，列出了对选定门户具备访问特权的所有用户。
- 5 选择 **Assign** 一列中的复选框，以授予或撤消对选定门户的访问权限。
- 6 选择 **Finish**。

8

使用类别和视图

SAN 组件可以分成各逻辑组合以便于 SAN 管理。对 SAN 进行分类时，要选择子网、部门、位置、主机类型等类别。AMC 用文件夹图标代表每个类别。有关在树面板中使用的图标的详细信息，请参阅第 27 页上的图 4。

使用 SAN 类别


创建 SAN 装置的类别可以帮助您方便地管理 SAN。各装置可以按照子网、主机特性、连接相似点或其它特色功能进行分组。您可以按适用于不同任务或用户的方式为门户分类，然后将每一分类保存为视图。还可以为特定用户提供对特定视图的访问权限。

为 SAN 自动分类

自动分类功能可以按子网自动为 SAN 组件分组。

按子网为各装置分组

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择显示在根部的视图。



- 3 选择 **Category** 菜单，再选择 **Auto-categorize**。

系统会显示一个警告对话框。

- 4 如果要继续操作，请选择 **Yes**。
否则，请选择 **No**。
系统刷新树面板，并加入各类别所在的行。
- 5 将类别保存为视图。请参阅第 50 页上的[保存视图](#)。

创建新类别

类别用于在树面板和图形面板中对 SAN 组件直观地进行分组。

创建新类别

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择显示在根部的视图或者要进行下一级分类的类别。
- 3 选择 **Category** 菜单，然后选择 **New**。
- 4 在 **New Category** 对话框中，键入新类别的名称。
选择 **OK**。
系统刷新窗口，并加入新类别所在的行。
- 5 将各装置拖放到新类别文件夹图标中。
有关拖放装置的详细信息，请参阅第 46 页上的[使用类别组件](#)。
对现有类别进行下一级分类的方法是：右键单击现有类别，然后选择 **New**。也可以使用 **Category** 菜单。请参阅第 44 页上的[创建新类别](#)。
- 6 将各项目拖放至相应的新类别中。
另请参阅第 46 页上的[使用类别组件](#)。
- 7 将类别保存为视图。请参阅第 50 页上的[保存视图](#)。

重命名类别

类别可以重命名，并且不会丢失已存储的数据。

重命名类别

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择要重命名的类别。
- 3 右键单击该类别。选择 **Rename**。
或者，如果已在树面板中选择了类别，选择 **Category** 菜单，然后选择 **Rename**。
- 4 在 **Rename Category** 对话框中，键入一个新名称。
- 5 选择 **OK**。
系统刷新窗口，并显示新名称。
- 6 将类别保存为视图。请参阅第 50 页上的[保存视图](#)。

删除类别

删除类别时不会删除已存储的数据。如果该类别中有项目，请先将其所有项目移到另一类别。请参阅第 46 页上的[使用类别组件](#)。

删除类别

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择要删除的类别。
- 3 右键单击该类别。选择 **Delete**。
- 4 或者，如果已在树面板中选择了类别，选择 **Category** 菜单，然后选择 **Delete**。
树面板窗口会自动刷新。

移动类别

本节介绍移动类别的各种方法。其中包括：

- 使用拖放
- 使用 **Move Categories** 命令

将类别拖放至树面板层级的其它级别

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择要移动的类别。
- 3 将其拖放至正确的类别。
如果要将类别移动到根级别，可指向根文件夹行的任意位置。
如果您要移动某类别，将它嵌套到另一个类别中，请确保将光标指向目标类别文件夹图标的内部。
- 4 将类别保存为视图。请参阅第 50 页上的[保存视图](#)。

使用菜单将类别移至层级的其它级别

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择要移动的类别。
- 3 选择 **Category** 菜单，然后选择 **Move Category**。
系统会显示 **Move Category** 对话框。
在位于 **Move Category** 对话框顶部的 **Source Category** 标题的后面，会显示在[步骤 2](#) 中选择移动的类别的名称。
- 4 选择要将在[步骤 2](#) 中选择的类别移动到的其中类别。
此时，**OK** 按钮被激活。
- 5 选择 **OK**。
系统刷新树面板，并显示根级别的装置和类别。
- 6 选择位于新的父类别左侧的节点可以查看被嵌套的类别。
- 7 将类别保存为视图。请参阅第 50 页上的[保存视图](#)。

使用类别组件

本节介绍将项目移入和移出类别的各种方法。其中包括：


- 使用拖放
- 使用 **Move Items** 命令

通过拖放移动项目

将装置拖放到和拖放出类别


- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择要移入某类别的装置。

在示例中，选中了 IP 地址为 172.16.76.154 的装置。



- 3 将其拖放至正确的类别。
请确保光标指向目标类别的文件夹图标内。
如果要将项目移动到根级别，可指向根视图行的任意位置。

- 4 继续此操作，直至所有要移动的项目都已移动。



- 5 将类别保存为视图。请参阅第 50 页上的[保存视图](#)。

使用菜单移动项目

使用菜单将项目移入和移出类别

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择要将项目移动到的类别。
- 3 选择 **Category** 菜单，然后选择 **Move Items**。
- 4 系统会显示 **Move Items** 对话框。

在对话框的顶部，通过单击、按住 **shift** 键单击或者按住 **control** 键单击来选择所有要移动的装置。
- 5 在对话框底部，选择要将项目移动到的类别。
- 6 选择 **OK**。

选择 **Cancel**，退出移动进程。

使用视图

视图是对门户的一种命名图形表示，通常为存储特定的类别而保存视图。**SAN** 管理员为用户分配访问与特定门户关联的特定视图的权限。用户登录时，该默认视图即是所显示的视图。您可以创建允许访问多个视图的用户配置文件。

打开已保存的视图

打开先前保存的视图

- 1 选择 **View** 菜单，然后选择 **Open**。

选择 **Open View** 工具栏按钮也可以启动 **Open View** 过程。



- 2 如果已有打开的视图，系统会提示您确认将其关闭。

如果当前视图尚未保存所做的更改，系统会提示您进行保存。

选择 **Yes** 可以保存当前视图。该视图被保存。所有 **SAN** 组件都从树面板屏幕消失。系统显示 **Open View** 对话框。

- 3 如果未选择 **Cancel**，则显示 **Open View** 对话框。

选择含有要打开的已保存视图的门户的名称。然后选择 **Next**。

对话框中会显示与选定门户关联的已保存视图的列表。

- 4 要打开某视图，请选择其名称，然后选择 **Finish**。

如果要打开的视图不在选定门户中，请选择 **Back**，然后重复[步骤 3](#)。

选定要使用的视图后，系统会刷新窗口。随后，系统显示新视图。

请参阅第 43 页上的[使用类别和视图](#)。

创建视图

创建视图前请先创建相应的门户。请参阅第 39 页上的[使用门户](#)。

视图应是物理 **SAN** 的逻辑表示。保存视图前可能要对门户进行分类。

请参阅第 46 页上的[使用类别组件](#)。

创建新视图

- 1 以 **SAN** 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。

- 2 选择 **View** 菜单，然后选择 **New**。


创建新视图前，系统会提示您先保存对当前视图的更改并关闭当前视图。

系统显示 **Create a View** 对话框。

- 3 为该视图输入一个名称。

- 4 选择将与该视图关联的门户。
此时，**OK** 被激活。
系统会显示为其创建视图的用户可使用的所有门户。
有关门户的详细信息，请参阅第 39 页上的[使用门户](#)。
- 5 单击 **OK**。
系统创建视图并刷新窗口，以显示新的视图。


图 8 默认在主门户级别的新视图



由于该视图直接在主门户下创建，因此在视图名称与从属门户间会显示 **Portal1**。

如果视图在 **NewPortal** 或 **OtherNewPortal** 级别（从属于默认门户的门户）下创建，则编号级别将是 **Portal1.1**、**Portal1.2** 等等。

图 9 视图的编号级别



如果尚未给视图分类，请进行分类。

请参阅第 46 页上的[使用类别组件](#)。

6 保存视图。请参阅第 50 页上的[保存视图](#)。

保存视图

视图是 SAN 组件的逻辑结构，创建视图可提高您的工作效率。创建的视图必须进行保存，否则就必须重新创建。

保存当前视图

如果未更改视图，或者视图并非新建视图，将无法使用 **Save** 命令。

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择 **View** 菜单，然后选择 **Save**。

用 **Save Current View** 工具栏按钮也可以启动 **Save Current View** 进程。



Status/Message Area 会显示一条消息：*View successfully saved.*



注意 用 **Save** 命令不能保存默认视图。

如果用 **Save** 命令保存默认视图，系统会警告您：无法实现此操作。

用其它名称保存当前视图

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。
- 2 选择 **View** 菜单，然后选择 **Save as**。
- 3 在 **Save View As** 对话框中，为该视图键入一个名称。
以后打开 **Select View** 对话框时，就会显示该名称。

删除视图

删除视图时不会删除已存储的数据。

删除当前视图

- 1 选择 **View** 菜单，然后选择 **Delete**。
系统会警告您：当前视图将被删除。
- 2 选择 **Yes**，确认要删除当前视图。
选择 **No**，退出删除进程。

搜索当前视图

在大规模 SAN 中，可使用“查找”命令快速找到 SAN 组件。

查找特定装置或其它 SAN 组件

- 1 选择 **View** 菜单，然后选择 **Find**。

该命令默认为 **First Occurrence**。

也可以使用 **Find** 工具栏按钮启动 SAN 搜索。



在对话框中键入搜索字符串。选择 **OK**。

系统刷新树面板，并显示含有第一次出现的搜索字符串（以蓝色突出显示）的行。

- 2 要继续进行搜索，请选择 **View** 菜单的 **Find** 子菜单上的 **Next Occurrence**。系统刷新树面板，并显示含有下一次出现的搜索字符串（以蓝色突出显示）的行。

如果不再出现搜索字符串，系统会显示一个对话框。

Find 命令也可用于查找磁盘设备和其它 SAN 组件。


报告当前视图

您可以生成多种不同的报告以帮助管理 SAN。

生成报告

- 1 选择 **View** 菜单，然后选择 **Report Data**。
- 2 使用复选框和单选按钮选择需要的报告。

可以为 **SNC**、磁带库控制器或磁盘阵列控制器、磁盘设备、磁带设备或所有设备生成报告。

 **注意** 选择列表中不显示 **Scalar RMU** 的 IP 地址。

选择 **Preview** 按钮可以预览可以按所选参数生成的报告。

9

执行管理任务

本章将介绍各种管理任务的操作步骤。其中一些主要针对整个 SAN 范围：

- 配置电子邮件
- 配置策略
- 查找 SAN

其它针对作为装置的 SNC：

- 配置 SNMP 团体字符串
- 显示磁带库 RMU 数据
- 健康状况检测
- 事件日志
- 标识 SAN 组件
- 刷新数据
- 保存和加载配置文件
- 更新固件
- 重新启动
- 监测环境数据

配置电子邮件

可将 AMC 配置为使用电子邮件报告指定条件。

配置电子邮件设置

- 1 选择 **Admin** 菜单，然后选择 **Email configuration**。

将显示 **Email Configuration Setting** 对话框。

如果在安装过程中的电子邮件配置部分输入了数据，则该数据将显示在对话框中。如果没有输入数据，则对话框为空。



注意

有关为 i2000 和 Pathlight VX 配置电子邮件的信息，请参阅 *Scalar i2000 User's Guide* (*Scalar i2000 用户指南*) 或 VLI 联机帮助。

- 2 编辑 **SMTP** 服务器的名称，使之与网络上的 **SMTP** 服务器匹配。
- 3 编辑 **Account** 和 **Password** 字段，使之列出[步骤 2](#) 中命名的 **SMTP** 服务器的现有有效帐户及相关密码。
- 4 编辑 **Sender Address** 使之列出 **AMC** 发送邮件时，您希望用户看到的发件人，例如，**AMC@MyCompany.com**。
- 5 选择 **OK** 继续。
选择 **Cancel** 关闭此对话框，不进行任何操作。
如果选择 **OK**，**Status/Message Area** 内就会出现 *Email configuration successfully set.*

配置策略

策略引擎是一种专家系统，它允许 **AMC** 向管理员指定的人员发出已出现某些特定 **SAN** 条件的警告。这些条件是按照事件陷阱的方式定义的。有关事件报告的详细信息，请参见第 59 页上的[监测和管理事件日志](#)。

创建新策略

- 1 选择 **Admin** 菜单，指向 **Policy Configurations**，然后选择 **New Policy**。
将出现 **Add New Rule** 对话框。
- 2 选择 **Check traps when they arrive**。
这将导致 **Next** 按钮被启用。
- 3 选择 **Next**。
- 4 在文本框中键入新规则的名称。
- 5 通过在下拉列表中选择 **High**、**Medium** 或 **Low**，分配优先级。如果产生了多条警告，在发送之前会先排定优先级。
- 6 选择 **Next**。
- 7 通过选择一个或多个复选框，选择一个或者同时选择两个事件通知条件：
 - 指定陷阱编号
 - 指定陷阱来源的装置 IP
- 8 选择 **Specify Trap Number**，按编号和说明显示陷阱列表。向下滚动以查看整个列表。
- 9 选择符合所选规则名称的要求的条件。
- 10 执行下列操作之一：
选择 **OK**，将此陷阱与新规则关联起来。
- 11 选择 **Specify the appliance IP that the trap is from**，以显示可用装置列表。
- 12 单击、按住 **shift** 键并单击或按住 **control** 键并单击所需装置的 IP 地址。
- 13 选择 **OK**，将这些 **SNC** 与新规则关联起来。
选中的条件被写入 **Add New Rule** 对话框的下部面板。上下滚动可以查看整个规则。
- 14 选择 **Next** 转到电子邮件配置。
- 15 选择 **Mail Address of Trap Notice** 对话框顶部的电子邮件复选框。在电子邮件配置屏幕的顶部将弹出第二个对话框。
- 16 键入预期收件人的电子邮件地址以及邮件主题行。如果输入了多个地址，请用分号分隔字符串。
- 17 选择 **OK** 继续。
- 18 选择 **OK** 后，检查显示在 **Add New Rule** 对话框下部面板内的规则和电子邮件地址。选择 **Finish**。

19 确认要将规则添加到数据库中。

20 选择 **Yes** 添加规则。

Status/Message Area 中会出现 *Policy added successfully*。

查找 SAN

本节包含建立和修改 SAN 元素的操作步骤。

修改查找配置

1 以 SAN 管理员的身份登录。

2 选择 **Admin** 菜单，指向 **Discover SAN**，然后选择 **Modify Discovery Configuration**。

将打开 **Discovery Configuration** 对话框。

所有 IP 地址都以点分四节格式输入，如 xxx.xxx.xxx.xxx。

3 选择一个网段。

4 执行下列操作之一：

要添加要查找的网段，请选择 **Add**。将显示 **Segment Configuration** 对话框。请转到[步骤 5](#)。

要对现有网段进行重新配置，请选择该网段。然后选择 **Change**。将显示 **Segment Configuration** 对话框。请转到[步骤 5](#)。

要删除现有网段，请选择该网段。然后选择 **Delete**。请转到[步骤 10](#)。

5 通过直接在 **Segment Name** 文本框中键入，来命名或重命名网段。并不要求必须对网段进行命名或重命名。

6 根据需要选择 **Single IP Address** 或 **IP Address Range** 单选按钮，输入框的数目会使用相应的默认值。键入要查找的 IP 地址。如果要添加网段或修改现有的网段，请执行此操作。

7 选择 **Add**。新网段将被移动到对话框底部的 **IP Addresses to be discovered** 列表内。如果要添加新的网段，请转到[步骤 12](#)。如果要修改现有的网段，请转到[步骤 8](#)。

8 选择不再想查找网段的语句，然后选择 **Delete**。仅当选中按钮左侧 (**IP Addresses to be discovered**) 框内的网段时，**Delete** 按钮才处于启用状态。

如果要添加新的网段，请转到[步骤 12](#) 完成配置。

如果要修改配置且要修改高级查找配置参数，请转到[步骤 12](#)。

如果要修改配置并且保留现有高级参数，请转到[步骤 9](#)。

9 选择 **Segment Configuration** 对话框上的 **OK**。

10 选择 **Discovery Configuration** 对话框上的 **OK**。

系统会显示一条警告。

11 选择 **Yes** 接受更新或选择 **No** 关闭对话框不作任何更改。

12 要配置高级查找配置参数，请单击 **Segment Configuration** 对话框中的 **Advanced** 选项卡。

13 配置参数时请注意以下情况：

- 在 **Advanced** 选项卡的中间框中键入不想查找的系统的 IP 地址。
- 除非在 **Advanced** 选项卡的文本框内键入了新网段的 **SNMP Timeout** 值和 **Read Community** 设置，否则此类可选参数与新查找网段无关。
- 本版本禁用 **ICMP Ping Timeout** 功能。

- **SNMP Timeout** 值以毫秒为单位输入。它们限制等待每个被检查的 IP 地址回应的的时间。已故意将默认值设置为较大的数，以确保能找到速率较慢网络上的所有设备。为加快查找速度，可以将超时值设置为大大低于默认值（5000 毫秒）。
- 默认情况下，Scalar SNC 上的 **SNMP Read Community** 会被设置为 **public**。除非在网络中的装置上更改了该值，否则服务器值也应设置为 **public**。装置上的 **SNMP Read Community** 值必须与服务器上的值匹配。

14 如果 **Advanced** 选项卡内容是所需的设置，则返回到[步骤 9](#)。

重新查找特定网段上的装置

1 选择 **Admin** 菜单，指向 **Discover SAN**，然后选择 **Re-Discover Segment(s)**。

将出现 **Re-Discover Segments** 对话框。

- 选择 **View** 列，查看网段查找配置参数。
- 选择 **OK** 关闭弹出对话框。

2 对于要重新查找的网段，请选择 **Discover** 列中的复选框。然后选择 **OK**。

如果选定 **OK**，就会发出一条重新查找警告。

在查找过程中，**Status/Message Area** 随时向您通报消息。

有关此区域的详细信息，请参阅第 32 页上的 [Status/Message Area](#)。

查找完成后，**Status/Message Area** 中会显示 *Discovery Process Finished*。

查找特定装置

1 选择 **Admin** 菜单，指向 **Discover SAN**，然后选择 **Discover Appliance**。

将显示 **Discover Appliance** 对话框。

2 在文本框中键入要查找的装置的 IP 地址。

3 选择 **OK** 继续。

如果当前门户的当前视图中已有该装置，则将出现一条消息报告此情况。

如果装置不在当前视图中，则会将它添加到与当前视图相关联的主门户中。将有一条消息报告此类添加。



注意

通过 **Discover Appliance** 添加到视图的装置不能自动成为该视图的永久成员，甚至在找到它们之后保存了该视图。要使它们成为永久成员，请使用 **Modify Discovery Configuration** 将它们的 IP 地址添加到查找配置字符串内。

配置 SNMP 团体字符串

SNMP 团体字符串是软件代理信息发送功能的一部分，它们可将网络设备分组为逻辑集合，以便于管理。服务器上的团体字符串必须与要管理的装置上的团体字符串相匹配。



小心

在未咨询您的 ADIC 客户服务代表之前，请勿编辑 **SNMP** 团体字符串。

定义了两种可配置字符串：

- **Read** 允许 AMC 从具有匹配 **Read** 团体字符串的装置处获取信息。
- **Write** 允许 AMC 操作具有匹配 **Write** 团体字符串的装置的设置。

装置可维护 32 个 Read 和 32 个 Write 团体字符串。



小心

对 **SNMP** 团体字符串进行不正确的调整会使 **AMC** 无法管理您的系统。

给 SAN 中的装置指定 SNMP 团体字符串设置

- 1 以 SAN 管理员的身份登录。



注意

门户管理员、高级用户和基本用户无权使用该命令。有关用户权限的信息，请参阅第 36 页上的[表 2](#)。

- 2 选择树面板列表内的装置。
- 3 选择 **Admin** 菜单，然后选择 **SNMP Community Strings** 命令。
将出现 **Change SNMP Community Strings** 对话框。
- 4 根据需要编辑设置，然后选择 **OK**。
要取消对 **SNMP** 团体字符串设置所做的编辑，请选择 **Cancel**。

获取有关磁带库的信息

右键单击磁带库并选择 **Show RMU Data** 命令，可访问 **Scalar** 磁带库 **RMU** 数据。

有关显示 **RMU** 数据的详细信息，请参阅第 57 页上的[显示 RMU 数据](#)。



注意

Scalar i2000 磁带库和 **Pathlight VX** 解决方案没有 **RMU**。

显示 RMU 数据

并非 **SAN** 内的所有装置都能提供此数据。如果您选择的装置不能传达此信息，则 **Show RMU Data** 不会出现在装置菜单内。

监视选定装置的 RMU 数据

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Show RMU Data**。
如果装置能够报告 **RMU** 数据，但却未连接 **RMU** 设备，将出现一个对话框。在该对话框内输入 **RMU** 的 **IP** 地址。
连接到 **RMU** 后，即会显示其有关信息。**Global Status** 选项卡为默认选项卡。
Mover 选项卡提供了有关磁带库自动操作的信息。
最后一个选项卡是 **Drives** 选项卡。它提供了有关被管理的驱动器的详细信息。
- 3 查看 **RMU** 数据完毕后，选择 **OK**。

使用健康状况检测



注意

对于 **Scalar i2000** 和 **Pathlight VX**，其健康状况检测是自动且提前执行的。

利用 **Health Check** 可定期检查 SNC 与其控制的接口之间连接的运行状态。如果禁用 **Health Check**，除了监测环境状态线（指示电源和温度条件）外，SNC 不进行任何定期检查。**Health Check** 功能在需要将状态信息传送到用户接口时发送 SNMP 陷阱。

执行健康状况检测

Perform Health Check 命令要求立即在指定的当前级别执行健康状况检测。此检测的执行将忽略“Health Check Interval”设置。

执行健康状况检测

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Health Check** 菜单，然后选择 **Perform Health Check**。
除非已重设级别，否则将在 **Interface Test** 级别执行健康状况检测。请参阅[表 3](#)。

表 3 健康状况检测级别

级别名称	功能
无	禁用健康状况检测
基本功能	检查电源和温度状态
接口测试	“基本”级别中的所有检测，外加检查所有接口
设备测试	“接口测试”级别中的所有检测，外加对每个目标设备执行设备查询
设备就绪	执行“设备测试”级别的所有检测，外加对每个目标设备（仅限非可移动介质）执行“测试单元就绪”检测。



注意

AMC 中的健康状况检测级别与 LMC 或 VLI 中的健康状况检测级别有所不同。有关详细信息，请参阅 *Scalar i2000 User's Guide*（*Scalar i2000 用户指南*）或 VLI 联机帮助。

如果检测成功，**Status/Message Area** 中会显示消息 *Successful Health Check*。


配置健康状况检测

可以配置 **Health Check** 的设置。

检查或更改健康状况检测设置

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Health Check** 菜单，然后选择 **Health Check Settings**。
默认选项卡是 **Level** 选项卡。请参阅第 58 页上的[表 3](#)。使用此选项卡上的选项可选择执行何种程度的健康状况检测。将[表 3](#)与[图 10](#)进行比较。
- 3 如果对该级别满意，请选择 **OK**。
如果决定不更改健康状况检测级别的设置，请选择 **Cancel**。

图 10 健康状况检测设置 Level 选项卡



- 如果在上面选择了 **Cancel**，且您想调整执行健康状况检测的时间间隔，请重复上述[步骤 1 - 步骤 3](#)。
 - 然后选择 **Interval** 选项卡。
- 4 在 **Interval** 选项卡上，键入对选定装置执行自动健康状况检测之间间隔的时间。间隔时间范围为 0 到 65,535 分钟。默认间隔时间为 60 分钟。选择 0 会禁用健康状况检测功能。

检测心跳

心跳是装置和设备之间的简单通信检测。

检测选定装置的心跳

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Health Check** 菜单，然后选择 **Check Heartbeat**。

如果检测成功，**Status/Message Area** 中会显示 *xxx.xxx.xxx.xxx is responding*，其中，x 字符串代表 IP 地址。

心跳检测每隔五分钟自动执行一次。

监测和管理事件日志

对于拥有 **SNC** 的磁带库，通过 **Events** 下面的各子菜单可以控制显示事件日志的方式以及生成陷阱的方式。当事件以特定频率发生时，就会生成陷阱（消息）。请参阅第 60 页上的[设置事件陷阱阈值](#)。也可由策略引擎来处理事件，这样您便可收到有关陷阱事件条件的电子邮件通知。请参阅第 54 页上的[配置策略](#)。

查看事件日志

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Events** 菜单，然后选择 **View Event Log**。
将显示事件报告级别。
- 3 选择 **Warning** 会显示 **Warning** 和 **Notice** 事件。
选择 **Information** 会显示 **Information**、**Warning** 和 **Notice** 事件。

选择 **All Events** 与选择 **Information** 的结果相同。

- 4 选择 **OK** 继续。如果选定 **OK**，将显示事件日志。使用滚动条可浏览整个日志。
 - a. 单击、按住 **shift** 键并单击或按住 **control** 键并单击以选择事件日志内的所有或部分事件，或选择 **Edit** 菜单内的 **Select All**。
 - b. 要将选定事件复制到文本文件，请选择 **Edit** 菜单，然后选择 **Copy**。
 - c. 要将事件保存到文本文件，请选择 **File** 菜单，然后选择 **Save**。

打印事件日志的副本

- 1 请按照第 59 页上的[查看事件日志](#)内所述步骤操作。
- 2 在显示的事件日志窗口中，选择 **File** 菜单，然后选择 **Print**。

将打开打印机对话框。

- 3 确认要发送到打印机的日志。

默认情况下，所有页都将发送到打印机。

- 如果事件日志很长，而您不想打印所有页，则可通过单击、按住 **shift** 键并单击和 / 或按住 **control** 键并单击来选择要打印的行。
- 将此文本粘贴到文本编辑器中。
- 选择 **File** 菜单，然后选择 **Print**。

保存当前显示条目的副本

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Events** 菜单，然后选择 **Save Event Log**。
- 3 在浏览器对话框中键入文件名。

如果不想将文件保存在默认位置下，请浏览至新位置。
- 4 日志保存完毕后，系统会询问是否要清除选定装置上的事件日志。

要清除日志，请选择 **Yes**。
要保留日志原样不动，请选择 **No**。

设置事件陷阱阈值

Trap Threshold Level 决定了在十分钟内事件可发生的次数。达到阈值后，系统会向监测该装置的客户机发送一个陷阱。要接收电子邮件消息，请参阅第 54 页上的[配置策略](#)。

设置事件陷阱阈值

- 1 以 SAN 管理员的身份登录。



注意

门户管理员、高级用户和基本用户无权更改事件陷阱阈值。有关用户权限的信息，请参阅第 36 页上的[表 2](#)。

- 2 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 3 选择 **Events** 菜单，然后选择 **Set Event Trap Threshold**。

将显示 **Event Trap Thresholds** 对话框。
- 4 选择事件。

5 选择 **Change** 按钮。

将显示 **Event Threshold** 对话框。

发生 FCAL Loop Down 时不会记录任何事件，因为已将阈值设为“0”。

大多数事件的阈值设置为“1”，这意味着只要满足条件，就会记录事件。

FCAL LIP Occurred 事件是唯一不将阈值设置为“0”或“1”的事件。其阈值设置为“10”。用户通常不会关注 FCAL LIP 的出现，除非它们 1 分钟就出现 1 次或多次。

6 将陷阱事件阈值设置为您确定的将优化性能的数值。

除非服务代表建议，否则不要更改陷阱阈值。

7 选择 **OK**。

接收事件陷阱

默认情况下，事件陷阱由客户机接收。

停止接收事件陷阱

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Events** 菜单，然后选择 **Receive Event Traps**。
- 3 选择 **Receive Event Traps** 语句前的复选框。
复选标记即被删除，并显示一个确认对话框。
- 4 如果不想接收事件陷阱，请选择 **Yes**。
如果想要继续接收事件陷阱，请选择 **No**。



注意

如果退出并重新启动 AMC 客户机，则将接收事件陷阱直到您再次将其关闭。

监测已接收事件陷阱

收到陷阱后，主屏幕底部的 **Status/Message Area** 内将显示一个符号。

查看已接收事件陷阱

- 1 选择 **Received Event Traps** 窗口。有客户机实例运行时，该窗口始终运行。当然，可最小化该窗口。
有关 **Received Event Traps** 窗口的详细信息，请参阅第 22 页上的[解读 SAN 管理信息面板](#)。
- 2 在 **Received Event Traps** 窗口中查看陷阱消息。
消息根据装置的 IP 地址来识别它。陷阱消息还包括日期和时间戳、事件代码以及对引发陷阱的事件的说明。
- 3 双击窗口中的事件，以显示更详细的事件信息。
选择 **OK** 可关闭详细信息。

监测 LED 面板

I/O 正在运行时，SNC 的 LED 面板处于活动状态。如果将 SNC 联机时遇到问题，特定意义配置中的 LED 将被冻结。有关 LED 和 LED 模式的含义，请参阅该装置的 *Hardware User's Guide*（硬件用户指南）。Scalar i2000 磁带库和 Pathlight VX 解决方案的 LED 面板不同，AMC 无法显示它们。有关 LED 的信息，请参阅其相关文档。

查看选定装置的 LED 面板

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Show LED Panel**。

将打开带有该装置的 LED 面板图示的新窗口。可通过查看该窗口，实时监控 LED 活动。请参阅图 11 至图 15。

图 11 SNC 5101 LED 面板




图 12 ADIC SNC 3000 LED 面板




图 13 SNC 4000 LED 面板




图 14 SNC 5100 LED 面板





图 15 SNC 6101 LED 面板



使用 Identify

Identify 命令可使选定装置上的 **RDY**（就绪）LED 快速闪烁，以便您能够快速从可能正在运行的多台装置中找出该装置。

直观地识别选定装置

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Identify**。
将显示 **Flash Ready LED** 对话框。
- 3 选择 **Turn Ready LED On**。
- 4 有关各种装置上 **RDY** LED 的位置，请参阅图 16 至图 19。

图 16 SNC 5101 就绪 LED




图 17 SNC 5100 就绪 LED




图 18 SNC 4000 就绪 LED





图 19 ADIC 3000 就绪 LED



5 识别装置后，请在 **Flash Ready LED** 对话框中单击 **Cancel**，将 **RDY LED** 恢复到正常功能状态。

管理 SAN 装置

在要管理的装置上单击鼠标右键，可以使用某些功能。在树面板或图形面板内，右键单击便可选择装置。请参阅图 20 和图 21。

图 20 在装置的图形面板图示中右键单击






图 21 在装置的树面板图示中右键单击



刷新数据

刷新装置将显示主机、设备和连接状态的变化。


 **注意** 将设备添加到信道后，请重新扫描信道并刷新装置的数据。

刷新树面板、图形面板和数据面板

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Refresh Data**。
将刷新显示的数据。

 **注意** 如果已经关闭了陷阱事件通知，**Refresh** 不会将重新打开它们。要将它们重新打开，请按照第 61 页上的[接收事件陷阱](#)内所述步骤操作。

保存配置

 **小心** 最好是将配置文件保存到服务器上随时都可访问的文件夹内。这样，一旦出现 **SNC** 故障，您便能快速地重新配置替换设备。

选中该选项时保存的文件包括：设备映射、光纤信道、SCSI 端口设置、VPM、SFM、eVPS 设置以及信道分区设置。设备映射用于记录目标 ID、设备 LUN 和已分配 LUN。

复制选定装置的重要配置信息

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Configuration** 菜单，然后选择 **Save Configuration**。

- 3 为要保存的配置键入名称，或者从服务器上已有的配置列表选择一个配置名（如有）。
几秒钟后，**Status/Message Area** 中便会显示消息 *Successfully received configuration from XXX.XXX.XXX.XXX*。
- 4 选择 **Save Locally**。
- 5 将打开一个文件浏览器。
默认将进入 “Client” 文件夹下的 “cfg” 子文件夹。
- 6 选择 **Save**。
- 7 选择 **Save on Server**。
几秒钟后，消息 *Configuration file saved successfully* 会显示在 **Status/Message Area** 中。



注意

较好的作法是将配置同时保存到本机和服务器上，这样可确保能够访问该文件。

- 8 完成后，选择 **Close**。



小心

重要的是，在开始时以及在设备地址映射、光纤信道设置或者 **SCSI** 信道设置有更改时，保存每个装置的配置

加载本地文件

服务代表可能会建议您将已保存的文件加载到您的 **SNC**。

将本地保存的配置文件载入 **SAN** 装置。

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。



小心

如果更换装置但不载入保存的配置，则可能无法使用与该装置连接的存储设备，或者可能丢失数据。

- 2 选择 **Configuration** 菜单，然后选择 **Load a Local File**。
文件浏览器将打开，并显示 **Client** 文件夹的内容。
- 3 如果本地文件保存在默认位置，请双击 “cfg” 子文件夹。或者浏览到相应位置。选择要载入的文件。
- 4 选择 **Open**，载入该文件。将显示一条消息。
- 5 在树面板或图形面板内，右键单击刚刚载入其配置的装置。
- 6 选择 **Restart**。请参阅第 68 页上的[使用 Restart](#)。

Status/Message Area 将显示消息 *Restarting...Please Wait*。

从服务器加载文件

将配置副本保存在服务器以及在服务器无法使用时仍能访问的位置。


从服务器载入保存的配置文件

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Configuration** 菜单，然后选择 **Load from Server**。

- 3 选择要载入的文件。
- 4 选择 **Load**，继续载入。


更新固件

Update Firmware 命令只能针对装置使用。要更新装置所连接设备上的固件，请参阅第 76 页上的[管理设备](#)。

 **注意** 要更新 Scalar i2000 或 Pathlight VX 上任何组件的固件，请参阅这些系统的相关文档。

更新装置的固件

- 1 停止到该装置的所有 I/O 操作。有关说明，请参阅该装置的 *Hardware User's Guide*（硬件用户指南）。
- 2 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。

 **注意** 基本用户无权上载固件。如果门户管理员或高级用户可以访问的门户只有要上载固件的装置的部分访问权限，那么只有 SAN 管理员才能上载固件。


- 3 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 4 选定装置后，选择 **Update Firmware**。
系统会显示文件浏览器。
- 5 如果所需的固件文件不在默认文件夹中，请浏览到正确的文件夹。
- 6 选择要载入的文件。
- 7 选择 **Open** 按钮。
系统会显示一条警告。
- 8 选择 **Yes** 继续操作。
上载固件需要几分钟。固件上载完毕后将有一条消息发布到 **Status/Message Area**。系统将提示您重新启动该装置。
- 9 **重新启动装置**。请参阅第 68 页上的[使用 Restart](#)。

使用 Restart

在更新固件或更改设备映射、信道分区、SFM 或 VPS 配置后，使用 **Restart** 命令。

重新启动装置

- 1 停止到该装置的所有 I/O 操作。有关说明，请参阅该装置的 *Hardware User's Guide*（硬件用户指南）。
- 2 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。

 **注意** 基本用户无权重新启动装置。如果门户管理员或高级用户拥有对门户的访问权限，但仅拥有要重新启动的装置的部分访问权限，那么只有 SAN 管理员才能重新启动该装置。

- 3 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 4 选择 **Restart**。
系统会显示一条警告。

5 选择 **Yes** 继续。

选择 **No** 取消重新启动。

Status/Message Area 中将显示消息 *Restarting...Please Wait*。

监测环境数据

并非 SAN 内的所有装置都能提供此数据。如果您选择的装置不能传达此信息，则 **Get Environmental Data** 不会显示在装置菜单内。



注意

通过选择 LMC 显示屏底部的 **Power** 系统状态按钮或 **Cooling** 系统状态按钮，可显示 i2000 的环境数据。Pathlight VX 的环境数据由 VLI 显示。

监测选定装置的环境数据

1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。

2 选择 **Get Environmental Data**。

3 系统会显示 **Environmental Data** 对话框。

在每个图形中，白色指针指示实时测量的数值。

每个参数的额定范围是两个黄条之间的所有值。

每个参数的警告范围为两侧黄条和红条之间的数值。

每个参数的警报范围为两侧红条以外的数值。

4 查看完数据后，选择 **OK**。

不同装置类型的环境数据范围可能各有不同。

10

配置信道和设备

在管理 SAN 的过程中，需要重新扫描或重设信道、更改连接模式和选项或者更新设备或驱动器固件。AMC 已有的架构即可满足这些需要。从 AMC 还可以调整设备映射。

管理 SCSI 信道

右键单击网络装置的 SCSI 信道可以直接配置 SCSI 信道参数，或者立即重新扫描和重设 SCSI 信道。如果已启用 VPM，还可以配置 VPM 参数。请参阅第 79 页上的[启用已授权功能](#)。

重新扫描 SCSI 信道

添加或删除设备后重新扫描 SCSI 总线。

重新扫描 SCSI 总线

- 1 在树面板或图形面板中展开装置。
- 2 右键单击相应的 SCSI 信道图示。
- 3 选择 **Rescan**。

系统会显示一条警告。

- 4 选择 **Yes** 继续。

Status/Message Area 中会显示以下消息：

Rescanning SCSI Channel n on xxx.xxx.xxx.xxx. Please wait several minutes before doing a 'Refresh.'

本例中，“n”代表 SCSI 信道编号，xxx.xxx.xxx.xxx 代表装置的 IP 地址。

- 5 如果因添加了设备而重新扫描，请进行第 66 页上的[刷新数据](#)。

重设 SCSI 信道

使用 **Reset** 命令可使装置取消所有待执行命令、重设该信道，然后执行重新扫描。更改信道配置后要重设 SCSI 信道。



小心

由于“重设”可导致待执行 I/O 命令将失败状态返回主机操作系统，并会出现意外结果，所以请慎用此命令。发出此命令前，请确保已停止所有 I/O。有关此操作的说明，请参阅该装置的“硬件用户指南”。

重设 SCSI 信道

- 1 在树面板或图形面板中展开装置。
- 2 右键单击相应的 SCSI 信道图示。
- 3 选择 **Reset**。

系统会显示一条警告。

- 4 选择 **Yes** 继续。

Status/Message Area 中会显示以下消息：

Resetting SCSI Channel n on xxx.xxx.xxx.xxx. Please wait several minutes before doing a 'Refresh'.

本例中，“n”代表 SCSI 信道编号，xxx.xxx.xxx.xxx 代表装置的 IP 地址。

配置 SCSI 信道

使用 **Configure** 命令可更改 SCSI 信道模式、主机 ID、重设设置和端接状态。

设置 SCSI 信道参数

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户身份登录。



注意

基本用户无权配置 SCSI 信道。



小心

如果更改了 SCSI 信道参数设置，必须重设 SCSI 信道或重新引导装置，然后才能使用新设置。

- 2 在树面板或图形面板中展开装置。
 - 3 右键单击相应的 SCSI 信道图示。
 - 4 选择 **Configure**。
- 系统显示 **SCSI Channel Parameters** 对话框。
- 5 使用下拉框和复选框，对配置进行必要的更改。
- 请参阅下文的[信道模式](#)、[主机 ID](#)、[开机时重设总线](#)、[启用端接](#)或[备用发起方 ID](#)。
- 6 查看或者设置 SCSI 信道参数后，请选择 **OK** 继续操作。

Status/Message Area 中会显示以下消息：

Pending changes on xxx.xxx.xxx.xxx.

本例中，xxx.xxx.xxx.xxx 代表装置的 IP 地址。

选择 **Cancel** 可取消所有更改，返回主屏幕。

- 7 重设该信道。请参阅第 71 页上的[重设 SCSI 信道](#)。

信道模式

Channel Mode 用于识别信道是发起方还是目标方。将 SCSI 信道由目标方模式更改为发起方模式后，“主机 ID”和“备用主机 ID”框中的值不会默认为 0，而默认为此装置最后使用的值。

主机 ID

通常将 **Host ID** 指定为 7。

开机时重设总线

通常情况下，请启用 **Bus Reset on Power Up**。如果取消此框的复选标记，开机时会禁止重设 SCSI 总线。

启用端接

通常情况下，请启用 **Enable Termination**。如果取消此框的复选标记，系统会禁用内部端接电路。

备用发起方 ID

装置将自动设置默认的 **Alternate Initiator ID**。扫描 SCSI 总线时，装置会确定目标设备当前使用的 ID，并将备用 ID 设置为尚未使用的最高 ID。使用下拉列表或键入新号码可更改备用 ID。要恢复自动默认选项，请从下拉列表中选择 **Automatic**。将 SCSI 信道设置为目标方模式时，系统会灰显此选项。

管理光纤信道

右键单击网络装置的光纤信道可以直接配置光纤信道参数，或者立即重新扫描和重设光纤信道。

重新扫描光纤信道

添加或删除设备后要重新扫描光纤信道总线。

重新扫描光纤信道总线

- 1 在树面板或图形面板中展开装置。
- 2 右键单击相应的光纤信道图示。
- 3 选择 **Rescan**。
系统会显示一条警告。
- 4 选择 **Yes** 继续。

Status/Message Area 中会显示以下消息：

Rescanning Fibre Channel n on xxx.xxx.xxx.xxx. Please wait several minutes before doing a 'Refresh.'

本例中，“n”代表光纤信道编号，xxx.xxx.xxx.xxx 代表装置的 IP 地址。

如果因添加了设备而重新扫描，请进行第 66 页上的[刷新数据](#)。

重设光纤信道

使用 **Reset** 命令可取消所有待执行命令、重设该信道，然后执行重新扫描。更改信道配置后请使用此命令。



小心

由于“重设”可导致待执行 I/O 命令将失败状态返回主机操作系统，并会出现意外结果，所以请慎用此命令。发出此命令前，请确保已停止所有 I/O。有关此操作的说明，请参阅该装置的“硬件用户指南”。

重设光纤信道

- 1 在树面板或图形面板中展开装置。
- 2 右键单击相应的光纤信道图示。
- 3 选择 **Reset**。
系统会显示一条警告。

- 4 选择 **Yes** 继续。

Status/Message Area 中会显示以下消息：

Resetting Fibre Channel n on xxx.xxx.xxx.xxx. Please wait several minutes before doing a 'Refresh.'

本例中，“n”代表光纤信道编号，xxx.xxx.xxx.xxx 代表装置的 IP 地址。

配置光纤信道

可设置的光纤信道参数包括主机类型、回路 ID、帧大小、连接类型和端口模式。

设置光纤信道参数

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户身份登录。



注意

基本用户无权配置“光纤信道”。



小心

如果更改了“光纤信道”参数设置，必须重设信道或重新引导装置，然后才能使用新设置。

- 2 在树面板或图形面板中展开装置。
- 3 右键单击相应的光纤信道图示。
- 4 选择 **Configure**。
系统显示 **Fibre Channel Parameters** 对话框。
- 5 使用下拉框和复选框，对配置进行必要的更改。请参阅第 74 页上的[了解端口模式选项](#)和第 75 页上的[了解连接类型选项](#)。
- 6 查看或者设置“光纤信道”参数后，请选择 **OK** 继续操作。
系统会显示一条警告。
- 7 选择 **Yes**，然后执行 **Reset**。

Status/Message Area 中出现以下消息：

Resetting Fibre Channel n on xxx.xxx.xxx.xxx. Please wait several minutes before doing a 'Refresh.'

本例中，“n”代表光纤信道编号，xxx.xxx.xxx.xxx 代表装置的 IP 地址。

了解端口模式选项

“光纤信道”端口支持 **Private** 和 **Public** “光纤信道”连接。默认端口模式设置为 **Public Target**。您可查看这些设置并更改端口参数。

INITIATOR

在此模式下，端口作为发起方，允许“光纤信道”目标方（磁盘、磁带设备或者光纤信道交换机）与之相连。

TARGET

在此模式下，端口作为目标方，允许“光纤信道”发起方（主机或光纤信道交换机）与之相连。

TARGET AND INITIATOR

在此模式下，装置可以访问“光纤信道”上的目标设备，“光纤信道”上的发起方可访问与装置相连的目标方。端口既作为目标方，又作为发起方。

PRIVATE

选择此选项时，装置扫描本地回路查找设备，但不检查光纤设备。如果要将目标设备直接与端口连接，请选择此选项。

PUBLIC

选择此选项时，装置扫描回路，查找光纤设备。如果找到了光纤设备，装置将登录名称服务器，并从中查询光纤上的目标设备。如果找到了与光纤相连的目标方，就会将所有目标方添加到设备映射。如果要将“光纤信道”交换机连接到端口，并使装置能够访问所有与交换机相连的可用目标设备，请选择此选项。否则，如果目标设备直接与端口相连，端口会自动转为 **Private** 模式。

了解连接类型选项

“光纤信道”端口支持 **Loop** 和 **Point-to-Point** 连接选项。默认的连接设置为 **Loop**。您可查看这些设置并更改端口参数。

LOOP

选择此连接选项后，端口将为连接的支持回路的设备工作。如果连接了点对点设备，则装置无法与该设备进行通信。

POINT-TO-POINT

选择此连接选项后，端口可支持点对点光纤连接（**F_Port** 登录）。端口也可以在“旧端口模式”下工作，以便与不支持 **Loop** 的 **N_Port** 设备保持兼容。如果连接了支持回路的设备，则装置无法与这些设备进行通信。

LOOP PREFERRED

选择此连接选项后，端口会在 **Loop** 模式下工作，除非它检测到与 **N_Port** 设备的连接，此种情况下，端口会自动切换到 **Point-to-Point** 模式。

主机类型

Host Type 可以是很多值：**AIX**、**AS400**、**Gateway**、**HP-UX**、**Linux**、**NT**（包括 Windows 2000）、**Netware**、**Generic**、**Solaris** 以及 **Autosense/NT**（与“NT”相同）。运行其它操作系统的主机使用 **Generic** 设置。默认设置是 **NT**。主机类型可以是主机操作系统的名称，也可以是连接到端口的装置的类型。此设置可控制装置转换 **SCSI** 命令的方式，例如：在某些主机上需要以不同形式显示的 **SCSI** 检测数据的格式。若启用了 **eVPS OR SFM**，则会使用 **eVPS OR SFM** 控制面板中的主机类型设置，而不使用此设置。

回路 ID

Loop ID 的默认设置为 **Soft**，通常无需更改。（使用“光纤信道”交换机时，也可以使用其它 **Loop ID** 设置）。如果清除此框中的复选标记，则可以键入一个 0 至 125 之间的 **Loop ID** 值。

帧大小

Frame size 可以是三个值：512、1024 和 2048。“光纤信道”的帧大小由每个接收节点指定，无需与任何其他节点匹配。通常，应将帧大小设为 2048。（若特定软件应用程序对此有要求，也可以使用其它帧大小。）

管理设备

以下步骤仅适用于设备固件。要更新装置上的固件，请参阅第 68 页上的[更新固件](#)。

更新设备固件

- 1 停止对该设备的所有 I/O。有关说明，请参阅该装置的 *硬件用户指南*。
- 2 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。



注意

基本用户无权上载固件。对于可以访问的门户的门户管理员或高级用户，如果他们只有要上载固件的装置的部分访问权限，那么只有 SAN 管理员才能上载固件。

- 3 在树面板或图形面板中展开装置。展开相应的信道。
- 4 右键单击设备图示。
- 5 选择 **Update Firmware**。
系统会显示文件浏览器。
如果所需的固件文件不在默认文件夹中，请浏览到正确的文件夹。
- 6 选择要载入的文件。
- 7 选择 **Open** 按钮。
系统会显示一个警告对话框。
请确保该设备的所有 I/O 活动均已停止。
- 8 选择 **Yes** 继续操作。
若无法停止设备的 I/O 活动，或者您改变了主意，请选择 **No**，取消固件上载。
若选择了 **Yes**，系统将提示您 **Restart** 装置。请参阅第 68 页上的[使用 Restart](#)。

编辑设备映射

某些应用程序要求显示 LUN 的顺序与查找例程将 LUN 显示给 SNC 的顺序不同。

编辑装置的永久地址映射数据库

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。



注意

基本用户无权配置设备映射。对于可以访问门户的门户管理员或高级用户，如果他们只有设备映射配置的部分访问权限，那么只有 SAN 管理员才能修改访问权限。

- 2 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 3 选择 **Device Map**。



小心

更改永久地址映射数据库中分配的 LUN 会影响 SFM、eVPS 和 VPM 的访问权限设置。如果您将不同的 LUN 分配给设备，而这些设备的访问受到以上多种方式的控制，同一个 LUN 就可能与不同的设备相关联，数据也将丢失。

系统显示 **Device Mapping** 对话框。

在 **Device Mapping** 对话框中，信道类型 “SCSI” 或 “Fibre” 使用的设备编号格式为：信道 [目标 ID: 设备 LUN]。

右侧一列显示相同设备的灰显图像，并且没有分配的 LUN。

LUN 0 通常由装置的 “控制 LUN” 占用，除非已将其手动分配给其它 LUN。

设备的 LUN 由初始查找例程分配。它们在左侧以黑体显示。

- 4 要重新分配 LUN，请将左侧一列中显示的设备拖回到右侧一列，或者直接拖动到左侧一列中的其它区域。



注意

在滚动到左侧一列中合适的空白区域前，右侧一列中可暂时保留项目，但是不能在右侧一列中保存任何项目。所有项目都必须映射到左侧一列中某一已分配的 LUN 位置。

要删除设备，请将其拖放到垃圾桶图标上。

- 5 继续此操作，直到为所有设备分配好位置为止。
- 6 如果对所做的分配满意，请选择 **OK**。
- 7 重新启动装置。请参阅第 68 页上的[使用 Restart](#)。
- 8 重新引导主机，或者用其它方法确保主机能够识别新的设备映射。

预分配设备编号

可使用 **New Device** 命令给系统中当前不存在的设备分配 LUN，但是不能分配软 LUN（即查找期间 SNC 所注册的 LUN）。

可以的话，换盘机通常编号为第一个奇数 LUN (1)，或者是最后一盒磁带后的第一个奇数 LUN。

某些特殊的应用程序或工具可能需要不同于默认设置的设置。要为某个特定设备的特定 LUN 进行硬编码，应首先将该 LUN 添加到设备映射中。然后，使设备进入联机状态。

设备通常在 SNC 之前进入联机状态。引导 SNC 时，它会扫描所有设备并确定其位置。引导过程结束后，装置即了解了可用的 LUN 并准备使用它们。

给系统中当前不存在的设备分配 LUN

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Device Map**。
- 3 选择 **Device Mapping** 对话框，指向 **Tools** 菜单，然后选择 **New Device**。

默认的新设备为位于端口（信道）1、目标 ID 为 0、目标 LUN（设备 LUN）为 0 的 SCSI 设备。

- 4 用每个字段末尾的下拉框找到相应的设备。

如果要添加的设备为 “光纤信道” 设备，则必须提供正确的 “设备 ID”。

- 5 选择 **OK**。

新设备显示在 **Device Mapping** 对话框的右侧一列中。

- 6 将新设备拖放到一个分配的 LUN。
- 7 选择 **OK**。

8 重新扫描该信道。

根据需要，相应地转到第 71 页上的[重新扫描 SCSI 信道](#)或第 73 页上的[重新扫描光纤信道](#)。

9 重新查找该网段。转到第 55 页上的[查找 SAN](#)。

10 刷新装置上的数据。转到第 66 页上的[刷新数据](#)。

11


配置 SAN 访问

除了通过分配用户权限提供安全性外，AMC 还允许为特定信道或 LUN 组，或者从特定的主机角度配置 SAN 访问。

启用已授权功能


使用 **Feature Enable** 菜单为选定装置启用已授权的功能。必须先启用才能使用的功能包括：

- Scalar[®] Firewall Manager (SFM)
- extended Virtual Private SAN[®] (eVPS)
- Virtual Private Map (VPM)
- Data Mover 模块

 **注意** 如果某项功能已经启用或者不可用，对应的菜单项会在菜单栏中灰显。

启用已授权功能

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 2 选择 **Feature Enable** 菜单。在打开的子菜单中，选择要启用的功能。

 **注意** SAN 中 SNC 可使用的可选功能与 Scalar i2000 可使用的可选功能不同。

如果对于特定装置，某项功能已经启用或者不可用，则它将在菜单中灰显。

- 3 键入要启用功能的授权密钥。如果该功能在出厂时已经启用，请键入 **enable**。
- 4 选择 **OK** 继续。
- 5 如果启用了 SFM，请转到第 84 页上的[使用 Scalar Firewall Manager \(SFM\)](#)。

如果启用了 eVPS，请转到第 88 页上的[使用 eVPS](#)。

如果启用了 VPM，请转到第 94 页上的[使用 VPM](#)。

如果启用了 Data Mover 模块，则无需调整其它设置。

Data Mover 模块



注意

基本用户无权启用 Data Mover 模块。有关用户权限的信息，请参阅第 36 页上的[表 2](#)。

Data Mover 模块允许您使用支持 SNIA 扩充 SCSI 复制的 Server-Free 磁带备份应用程序。启用此功能后，装置可在所连接的存储设备之间直接移动数据块。

使用信道分区

信道分区（又称“端口分区”）可配置对整个目标信道和该信道上的所有 LUN 的访问权，以便独占使用单个发起方信道上的一或一组主机。每个发起方信道最多可连接 64 个主机。

LUN（逻辑单元号）是 SCSI 总线上用于区别具有相同 SCSI ID 的设备（最多 8 个）的 3 位标识符。

如果设备是磁带设备且有多台主机连接到发起方信道上，则通常由磁带库应用程序管理主机向已分区信道发出的请求。

配置信道分区

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。



注意

基本用户无权配置信道分区。如果门户管理员或高级用户拥有对门户的访问权限，但仅拥有信道分区配置的部分访问权限，那么只有 SAN 管理员才能修改访问权限。

- 2 在树面板或图形面板中，右键单击装置。
- 3 选择 **Access Options** 菜单，然后选择 **Channel Zoning**。
默认设置允许所有 SAN 连接访问所有目标信道。
- 4 选中相应复选框，为所需的 SAN 连接和目标信道删除或创建限制性访问区域。
可以进行任何组合。
注意：选中对应复选框后，整个信道将被分区。
如果更改信道分区设置，则必须重新启动装置后新设置才能生效。
- 5 要复制或打印信道分区设置的文本文件，请选择 **Channel Zoning** 对话框中的 **Tools** 菜单。然后选择 **Copy Channel Zoning** 或 **Print Channel Zoning**。



小心

如果通过信道分区功能创建了限制性访问区域，则 SFM、eVPS 和 VPM 只能在每个可访问区域内分配访问权限。有关详细信息，请参阅第 84 页上的[使用 Scalar Firewall Manager \(SFM\)](#)、第 88 页上的[使用 eVPS](#) 或第 94 页上的[使用 VPM](#)。

- 6 选择 **OK** 确认所做更改。
选择 **Cancel** 不更改信道分区。

安装 HRS

主机注册服务 (HRS) 提供 SNC 和 MCB 用于管理主机访问和数据检索的主机信息。提供的信息包括主机名、主机类型、主机连接和联机或脱机状态。这些信息通过主机光纤信道连接定期发送。默认的 HRS 设置每隔 5 分钟重新注册主机一次。可将重新注册周期更改为介于 1 和 255 分钟之间的任何值。

安装 HRS 后，只需在命令行键入

```
hrs -h
```

然后按 **Enter**，即可获得帮助。

AMC 使用 HRS 来方便对 **SFM**、**eVPS** 和 **VPM**（都是 LUN 映射方案）的使用。有关详细信息，请参阅第 84 页上的[使用 Scalar Firewall Manager \(SFM\)](#)、第 88 页上的[使用 eVPS](#) 和第 94 页上的[使用 VPM](#)。



注意

如果要使用 **SFM**、**eVPS** 或 **VPM**，请在相应主机上安装 HRS。如果不打算使用 **SFM**、**eVPS** 或 **VPM**，也可在不安装 HRS 的状况下管理 SAN。但是，HRS 将确保数据路径调节包括数据路径的主机部分。

在 Windows 中安装主机注册服务

在运行 Windows 操作系统并已连接到 SNC、MCB 或网络机箱的主机上安装此软件。

在 Windows 中安装 HRS

- 1 验证配置的 Windows 主机是否安装了主机总线适配器 (HBA)。
- 2 向服务代表索取 HstRegSrv.exe。
- 3 选择 Windows 的**开始**按钮，然后选择**运行**。
- 4 指向 HstRegSrv.exe。
- 5 选择 **OK**。
- 6 安装完毕后，重新引导系统。

HRS 作为一项服务运行，因此在每次引导时启动。



注意

在 Windows 系统中，不能更改重新注册周期，因为 HRS 作为一项服务而不是独立的程序运行。

在 Solaris 中安装主机注册服务

在运行 Solaris 操作系统并已连接到 SNC、MCB 或网络机箱的主机上安装此软件。



注意

在 Solaris 中安装新版本的 HRS 前，必须先卸载其旧版本。

在 Solaris 中安装 HRS

- 1 验证配置的 Solaris 主机是否安装了主机总线适配器 (HBA)。
- 2 向服务代表索取 HstRegSrv.tar。
- 3 在命令行中键入

```
ps -A | grep hrs
```

然后按 **Enter** 键。

如果发现旧版本 HRS，系统将显示如下的消息：

```
<219 ?          0:00 hrs>
```

- 4 如果未出现类似[步骤 3](#)中的屏幕输出的消息，请转到[步骤 6](#)。

如果出现类似消息，请键入

```
pkgrm < 软件包名 >
```

然后按 **Enter** 键。

- 5 如果移除某个软件包，请重新引导主机：

```
reboot -- -r
```

- 6 将产品光盘装入 Solaris 主机。

- 7 找到 HstRegSrv.tar 文件。

- 8 将 HstRegSrv.tar 复制到临时目录。

- 9 在包含 HstRegSrv.tar 的目录中，键入：

```
tar xf HstRegSrv.tar
```

然后按 **Enter** 键。

- 10 键入下列命令：

```
pkgadd -d .
```

然后按 **Enter** 键。

- 11 键入下列命令：

```
reboot -- -r
```

然后按 **Enter** 键。

HRS 在系统引导时运行。控制此进程的文件为 **s99hrs**，位于文件夹 **/etc/rc2.d** 中默认的重新注册周期为 5 分钟。

更改重新注册周期

- 1 找到当前 HRS 进程的 PID。键入

```
ps -ef | grep hrs
```

然后按 **Enter** 键。

- 2 结束 HRS 进程。键入

```
kill -9 [PID]
```

然后按 **Enter** 键。

- 3 重新启动 HRS。括号内的语句用所需的两次注册之间间隔的分钟数替换。键入：

```
hrs -i[以分钟为单位的时间间隔] -D &
```

然后按 **Enter** 键。

这样，HRS 将作为后台程序在后台运行，以指定的时间间隔注册。

在 HP-UX 中安装主机注册服务

在运行 HP-UX 操作系统并已连接到 SNC、MCB 或网络机箱的主机上安装此软件。

在 HP-UX 系统中安装 HRS

- 1 验证配置的 HP-UX 主机是否安装了主机总线适配器 (HBA)。
- 2 向服务代表索取 HstRegSrv.depot。

- 3 在命令行中键入
`sam`
然后按 **Enter** 键。
- 4 选择 **Software Management** 菜单，然后选择 **Install Software on the Local Host**。
- 5 在 **Source Host Name** 后，键入主机名。
- 6 在 **Source Depot Path** 后，键入包含 *.depot 文件的目录名。
键入文件全名 `HstRegSrv.depot`
- 7 选择 **OK**。
- 8 选择 **Action** 菜单，然后选择 **Install (analysis...)**
- 9 在确认窗口中，选择 **Yes**。
- 10 安装完毕后，选择 **Done**。
HRS 位于 `/usr/contrib/bin`
- 11 重新引导。
- 12 (可选步骤) 可以更改重新注册周期，只需键入
`hrs -i [以分钟为单位的时间间隔] -D &`
然后按 **Enter** 键。
这样，HRS 将作为后台程序在后台运行，以指定的时间间隔注册。
默认的重新注册周期为 5 分钟。

在 AIX 中安装主机注册服务

在运行 AIX 操作系统并已连接到 SNC、MCB 或网络机箱的主机上安装此软件。

在 AIX 系统中安装 HRS

- 1 验证配置的 AIX 主机是否安装了主机总线适配器 (HBA)。
- 2 向服务代表索取 `HstRegSrv.bff`。
- 3 在命令行中键入
`smit`
然后按 **Enter** 键。
- 4 选择 **Software Installation and Maintenance** 菜单，指向 **Install and Update Software**。然后选择 **Install and Update Software by Package Name (includes devices and printers)**。
- 5 在命令提示符下键入 `HstRegSrv.bff` 文件的路径，或选择屏幕右侧的 **List** 按钮选择此文件。
如果输入路径，务必以 `HstRegSrv.bff` 作为文件名。
- 6 出现 **Select Packages to List** 提示时，选择 **package**。
- 7 出现 **Select Software to Install** 提示时，选择 **1.13.0.0 ADIC Host Registration Service**
软件将安装。
- 8 重新引导。

- 9 (可选步骤) 可以更改重新注册周期, 只需键入

```
hrs -i [以分钟为单位的时间间隔] -D &
```

然后按 **Enter** 键。

这样, HRS 将作为后台程序在后台运行, 以指定的时间间隔注册。

默认的重新注册周期为 5 分钟。

使用 Scalar Firewall Manager (SFM)

Scalar® Firewall Manager (SFM) 是一种软件功能, 它可以搜集所有主机或目标信息, 并管理 SAN 中的端到端访问控制。系统管理员可利用它来控制主机总线适配器 (HBA) 与连接到装置的 SCSI 和光纤信道的目标设备之间的访问权限。



注意

如果在 Scalar 磁带库外使用 SNC, SFM 功能称为“虚拟专用 SAN” (VPS)。要使用 VPS, 还需遵守下列说明。说明中凡提及“SFM”之处都可替换成“VPS”。

SFM 提供的访问控制比信道分区更精细。Channel Zoning 功能允许将整个信道映射到指定的某个或多个主机。而 SFM 可将选定信道上的选定 LUN 映射到基于整个 SAN 的一个或多个指定的主机。

SFM 可用于允许通过交换机或集线器连接的多个光纤信道主机在对 SCSI 或光纤信道上的选定 LUN 的访问受到限制时能共享 SCSI 或光纤信道。

使用 SFM 在包含 ADIC FC 磁带库的 SAN 中管理访问控制时无需购买许可证。



注意

迁移到扩展的 VPS (eVPS) 后, 必须通过 eVPS 管理映射。迁移将使 SFM 屏幕被禁用。

安装 SFM

将 SFM 安装到带扩展 SAN 的系统的过程与安装到新系统的过程有所不同。

安装 SFM

- 1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户的身份登录。



注意

基本用户无权配置 SFM。如果门户管理员或高级用户拥有对门户的访问权限, 但仅拥有 SFM 配置的部分访问权限, 那么只有 SAN 管理员才能修改访问权限。

- 2 如果要在主机上安装主机注册服务 (HRS), 请向服务代表咨询。
- 3 如果在安装新 SAN 过程中安装 SFM, 请转到[步骤 4](#)。有关在现有 SAN 中安装的信息, 请转到[步骤 5](#)。

- 4 如果将 SFM 安装到现有 SAN，请按以下步骤操作：
 - a. 在主机上安装 HRS。
 - b. 使主机保持运行。
 - c. 启用 SFM。请参阅第 79 页上的[启用已授权功能](#)。
 - d. 右键单击已启用 SFM 的装置。
 - e. 选择 **Refresh Data**。请参阅第 66 页上的[刷新数据](#)。
 - f. 请转到[步骤 6](#)。
- 5 如果将 SFM 安装到新的 SAN，请按以下步骤操作：
 - a. 将 HRS 载入主机。
 - b. 关闭主机。
 - c. 重新启动装置。请参阅第 68 页上的[使用 Restart](#)。
 - d. 启动主机。
 - e. 启用 SFM。请参阅第 79 页上的[启用已授权功能](#)。
 - f. 在主机引导结束后，右键单击已启用 SFM 的装置。
 - g. 选择 **Refresh Data**。请参阅第 66 页上的[刷新数据](#)。
 - h. 请转到[步骤 6](#)。
- 6 展开所有节点符号，以显示所有主机、设备及其已分配 LUN。请参阅第 28 页上的[设备编号](#)。

通过 SFM 配置访问

为特定主机配置特定 LUN 的访问权限。其它主机将不能看到那些 LUN。

将 LUN 分配给主机

- 1 列出要为哪些主机分配哪些 LUN。
- 2 在树面板或图形面板中，右键单击已启用 SFM 的装置。
- 3 选择 **Access Options** 菜单，选择 **Scalar® Firewall Manager**。
将显示 **Scalar® Firewall Manager Access Settings** 对话框。请参阅第 86 页上的[图 22](#)。

图 22 Scalar Firewall Manager access settings 对话框





图 22 显示 Scalar® Firewall Manager Access Settings 对话框的带标签组件。

已注册的主机显示在左侧列内。主机联机时，其名称以黑色显示。

主机已注册但当前未联机时，其名称以蓝色显示。


要在屏幕上显示完整的主机信息，则必须先运行 HRS。请向服务代表咨询。

 **注意** 将鼠标指针置于 LUN 或主机上时，相关详细信息将显示在蓝色弹出窗口中。

- 4 选择 **Assigned LUN** 复选框，指示启用 LUN 和相应主机间的访问权限。再次选择可撤消访问权限。
 - 要选择或取消选择特定主机行中每个 LUN 的访问权限，请使用屏幕右侧的 **Select All** 或 **Deselect All** 按钮。
 - 要为主机选择或取消选择所有 LUN，请在屏幕左上角的主机列表中找到该主机名，并将其选中。然后选择 **Select All** 或 **Deselect All**。

第 87 页上的图 23 显示分配的 LUN，当有其它主机正访问 LUN 时，这些主机都无法访问它。

图 23 限制四个主机选择性访问的 LUN



- 5 选择 **Apply** 可保存对主机数据字段和 LUN 分配所作的更改。
选择 **Undo** 按钮可取消自上次使用 **Apply** 以来所作的所有更改。
选择 **Close** 按钮可关闭对话框，或选择对话框右上角的 **x** 按钮。如果进行了更改，会出现确认框，您可以选择应用更改前不关闭对话框。
如果要获得上下文相关帮助，请选择 **Help**。
- 6 保存配置。请参阅第 66 页上的[保存配置](#)。

添加 SFM 主机

进行初始 SFM 配置后，可将主机添加到 SAN。

将新主机添加到 SAN

- 1 选择 **New Host** 按钮，将新主机手动添加到系统。
屏幕左下角的文本框将变为可用状态。如果不知道这些字段的数据，可通过主机注册服务 (HRS) 查找数据。请向您的服务代表了解安装此软件的有关事宜。
- 2 填写 **Host Name** 和其它信息。
 - 在 **Host Type** 下拉列表中，选择正确的 **Host Type**，即操作系统或装置的类型。
 - **Host Connection** 包含主机连接的端口号、主机的 IP 地址和有关 HBA 的信息。
 - 必须知道主机的“全球通用名称”才能手动添加它。
- 3 完成后，选择 **Accept New Host** 或 **Quit New Host**。

- 4 选择 **Apply** 按钮保存对主机数据字段和 LUN 分配所作的更改。
- 5 保存配置。请参阅第 66 页上的[保存配置](#)。

删除 SFM 主机

进行初始 SFM 配置后，可将主机从 SAN 删除。

永久从 SAN 删除主机

- 1 在 **SFM Access Setting** 对话框中选择主机名。

在第 87 页上的[图 23](#) 中，联机的主机为 Genesee、Alison 和 Timberline。

如果主机当前处于联机状态，则直到选择 **Take Host Off Line** 按钮后，才能将其删除。

选定主机后，与其相关的信息将显示在对话框的底部。

- 2 选择 **Delete a Host** 按钮。

- 3 选择 **Apply** 按钮保存对主机数据字段和 LUN 分配所作的更改。

选择 **Undo** 按钮可取消自上次使用 **Apply** 以来所作的所有更改。

选择 **Close** 按钮可关闭对话框，或选择对话框右上角的 **x** 按钮。如果进行了更改，会出现确认框，您可以选择应用更改前不关闭对话框。

- 4 保存配置。请参阅第 66 页上的[保存配置](#)。

使用 eVPS

通过 SFM 获得的 SAN 级 LUN 映射访问控制可通过 eVPS（扩展虚拟专用 SAN）扩展到每台主机专用 LUN 映射。



注意

迁移到 VPS 时，必须通过 eVPS 管理映射。迁移将使 SFM 屏幕被禁用。

通过 eVPS 可以实现对映射的 LUN 更快速、更清晰的管理访问。所有主机可以看到具有访问权限的 LUN，它们以 LUN 1 起始，而不是以可能非常高的 LUN 号码（即设备的实际 LUN）起始。与 SFM 类似，eVPS 也可用于允许通过交换机或集线器连接的多个光纤信道主机在对 SCSI 或光纤信道上的选定 LUN 的访问受到限制时能共享 SCSI 或光纤信道。

- 使用 eVPS 可将 LUN 映射到每台主机。
- 可映射的 LUN 总数为 2048。
- 每台主机可映射的 LUN 总数为 256。

要使用 eVPS，必须购买许可证。



小心

Windows Server 产品支持每个目标 ID 对应最多 254 个 LUN。

安装 eVPS

将 eVPS 安装到带扩展 SAN 的系统的过程与安装到新系统的过程有所不同。



注意

基本用户无权配置 eVPS。如果门户管理员或高级用户拥有对门户的访问权限，但仅拥有 eVPS 配置的部分访问权限，那么只有 SAN 管理员才能修改访问权限。

安装 eVPS

1 以 SAN 管理员、门户管理员或高级用户身份登录。



小心

如果已分配了信道分区，请进行检查，确保它们与 eVPS 分配没有冲突。如果 SAN 拥有大量主机，建议不要让信道分区与 eVPS 同时运行。

- 2 如果要在主机上安装主机注册服务 (HRS)，请向服务代表咨询。
- 3 如果在安装新 SAN 过程中安装 eVPS，请转到步骤 5。有关在现有 SAN 中安装的信息，请转到[步骤 4](#)。
- 4 如果将 eVPS 安装到现有 SAN，请按以下步骤操作：
 - a. 在主机上安装 HRS。
 - b. 使主机保持运行。
 - c. 启用 eVPS。请参阅第 79 页上的[启用已授权功能](#)。
 - d. 右键单击已启用 eVPS 的装置。
 - e. 选择 **Refresh Data**。请参阅第 66 页上的[刷新数据](#)。
 - f. 请转到[步骤 6](#)。
- 5 如果将 eVPS 安装到新的 SAN，请按以下步骤操作：
 - a. 将 HRS 载入主机。
 - b. 关闭主机。
 - c. 重新启动装置。请参阅第 68 页上的[使用 Restart](#)。
 - d. 启动主机。
 - e. 启用 eVPS。请参阅第 79 页上的[启用已授权功能](#)。
 - f. 在主机引导结束后，右键单击已启用 eVPS 的装置。
 - g. 选择 **Refresh Data**。请参阅第 66 页上的[刷新数据](#)。
 - h. 请转到[步骤 6](#)。
- 6 展开所有节点符号，以显示所有主机、设备及其已分配 LUN。请参阅第 28 页上的[设备编号](#)。

通过 eVPS 配置访问

为特定主机配置对特定 LUN 的访问，起始的 LUN 编号为 1。主机不必再扫描整个总线，来查看拥有访问权限的、具有非常高的编号的 LUN 设备。那些 LUN 以编号 1 起始，显示给主机。映射完毕后，其它主机将无法再看到映射给特定主机的 LUN。此类映射可从两个角度实现：


- 从装置角度
- 从主机角度

从装置角度将 LUN 分配到主机

1 列出要为哪些主机分配哪些 LUN。一个光纤信道最多可连接 64 台主机。


- 2 右键单击已启用 eVPS 的装置。
- 3 选择 **Access Options** 菜单，选择 **Extended Virtual Private SAN®**。
将显示 **eVPS Access Settings** 对话框。

图 24 内部 LUN 0-9 的 eVPS 映射



将图 24 中的内部 LUN 与第 91 页上的图 25 显示的树面板中的已分配 LUN 进行比较。

图 25 树面板中的已分配 LUN 1-9



在第 90 页上的图 24 中，已注册的主机显示在左侧列内。主机联机时，其名称以黑色显示。主机已注册但当前未联机时，其名称以蓝色显示。

如果 LUN 处于联机状态，则“Internal LUN”行中的编号为黑色。否则，“内部 LUN”编号将灰显。

要在屏幕上显示完整的主机信息，则必须先运行 HRS。请向服务代表咨询。

- 4 在“Internal LUN”复选框中键入一个数字，指示启用 LUN 和相应主机间的访问权限。

删除此数字可撤消访问权限。

在第 90 页上的图 24 中，每个主机都有 LUN 映射到自身，编号为 LUN 0-3。

- 5 选择 OK 按钮可保存对主机数据字段和 LUN 分配所作的更改。

选择 Cancel 按钮可取消所有更改。

选择 Help 按钮可获得上下文相关的帮助。

- 6 保存配置。请参阅第 66 页上的保存配置。

从主机角度将 LUN 分配到主机

- 1 在 eVPS Access Summary 对话框的 Host 菜单中选择 Host LUN Mapping 命令。

将显示 Host LUN Mapping 对话框。

图 26 主机 LUN 映射




图 26 中的主机 LUN 映射是用于 “Asahi” 主机的。将第 90 页上的图 24 中显示的映射与图 26 中的主机 LUN 映射进行比较。第 92 页上的图 26 中的主机 LUN 0-3 对应于内部 LUN 0、1、2 和 4。

- 2 进行必要的更改。
- 3 选择 **OK**。

Host LUN Mapping 对话框中的 **View** 命令可用作功能开关，与 **eVPS Access Summary** 对话框中的 **View** 菜单的使用方法相同。

另请参阅第 93 页上的[使用 eVPS 视图菜单](#)。

添加或修改 eVPS 主机

进行初始 eVPS 配置后，可将主机添加到 SAN。

添加主机或修改 eVPS 配置中的现有主机

- 1 在 **eVPS Access Summary** 对话框的 **Host** 菜单中选择 **Add Host** 或 **Modify Host** 命令。
- 2 填写 **Host Name**、**Host Type**、**Host Connection** 和 **Host WWN**。

有关填写这些字段的详细信息，请参阅第 87 页上的[添加 SFM 主机](#)。**eVPS Host Configuration** 对话框用于让 AMC 了解正在使用 SFM 的主机的情况。

- 3 选择 **OK** 按钮保存对主机数据字段和 LUN 分配所作的更改。
- 4 保存配置。请参阅第 66 页上的[保存配置](#)。

删除 eVPS 主机

进行初始 SFM 配置后，可将主机从 SAN 删除。



小心

请确保要删除的主机处于脱机状态。脱机的主机以蓝色显示。

删除主机

- 1 如果主机尚未脱机，请在 **eVPS Access Summary** 对话框的 **Host** 菜单中选择 **Take Host Offline**。
- 2 在 **eVPS Access Summary** 对话框的 **Host** 菜单中选择 **Delete a Host**。
- 3 选择 **OK** 继续删除主机。
- 4 保存配置。请参阅第 66 页上的[保存配置](#)。

使用 eVPS 视图菜单

Show Details 和 **Show All LUNs** 命令用于快速获得有关 eVPS 设备映射的信息。

获得有关映射的 LUN 的汇总信息

选中或取消选中 **eVPS Access Summary** 对话框中 **View** 命令下切换选项 **Show Details** 和 **Show All LUNs** 前面的选择框。

图 27 和第 94 页上的图 28 分别是 eVPS 可用的所有 LUN 空间的视图及仅受 eVPS 控制的 LUN 的视图。

图 27 eVPS Show all LUNs 命令





图 28 eVPS Do Not Show All LUNs 命令




使用 VPM

VPM（虚拟专用映射）允许连接了 SCSI 的主机将光纤信道设备映射到光纤信道 LUN。

如果已分配了信道分区，请进行检查，确保它们与 VPM 分配没有冲突。建议不要让信道分区与 VPM 同时运行。

安装 VPM

- 1 以 SAN 管理员或者门户管理员的身份登录。

 **注意** 基本用户和高级用户无权配置 VPM。

- 2 如果要在主机上安装主机注册服务 (HRS)，请向服务代表咨询。
- 3 右键单击主机所连接的 SCSI 信道。
- 4 将 SCSI 信道端口模式更改为 **Target**。请参阅第 72 页上的[配置 SCSI 信道](#)。



小心

不要忘记重设信道，这是 SCSI 信道配置过程的最后一步。

- 5 重新引导主机。
- 6 启用 VPM。请参阅第 79 页上的[启用已授权功能](#)。

分配 VPM

- 1 右键单击已设置为 **Target** 的 SCSI 信道。
- 2 选择 **Virtual Private Map**。



注意

如果右键单击未设置为 **Target** 的 SCSI 信道，或者如果尚未启用 VPM，则选定 SCSI 信道上将无法使用 VPM 命令。

将打开 **VPM** 对话框。

VPM 显示屏的 **ID/LUN/Device** 列中为与选定 SCSI 信道相关联的 ID 0-15 提供了映射空间、提供与各个 ID 关联的 LUN 0-7，此外还提供了一个文本框，可将 **Device** 列中的设备拖放到其中，以占用 SCSI 主机信道上的特定的 ID 和 LUN。有关设备编号的信息，请参阅第 28 页上的[设备编号](#)。

将 **Device** 列中的设备拖放到 **ID/LUN/Device** 列的相应 LUN 处。

当目标设备映射后，它将在 **Device** 列中灰显。

要查看光纤信道设备的灰显图像，将 **Device** 列向下滚动到较高编号范围的 LUN（这些设备在查找期间映射到这些 LUN）。

- 3 选择 **OK** 保存映射。

VPM 映射作为配置的一部分自动保存。

Status/Message Area 会出现消息 *Made Virtual Private Mapping changes*。

12

SAN 故障排除

本节阐述可能出现在事件陷阱窗口或 AMC 服务器维护的事件日志中的事件代码和错误消息的参考信息。有关详细的维护、维修和故障排除信息，请参阅您磁带库的维护手册或 SNC 的硬件指南。

检查事件日志

确定事件日志中报告了哪些事件

- 1 在树面板或图形面板中，右键单击要查看其事件日志的装置。



注意

Scalar i2000 和 Pathlight VX 事件日志不能直接查看。要保存 Scalar i2000 中的所有磁带库日志的副本，请选择 **Tools > Capture Snapshot**。要保存 Pathlight VX 中事件日志的副本，请选择 **Tools > Capture State**。

- 2 转至 **Events > View Event Log**。事件报告级别。
- 3 选择 **Warning** 可显示 **Warning** 和 **Notice** 事件。
- 4 选择 **Information** 会显示 **Information**、**Warning** 和 **Notice** 事件。
选择 **All Events** 与选择 **Information** 的效果相同。
- 5 选择 **OK** 继续。
- 6 选择 **Cancel** 可放弃对事件报告级别的更改。
- 7 选择 **OK**。
- 8 系统显示事件日志。使用滚动条浏览事件日志。
- 9 从第 98 页上的表 4 中查找对所列事件的说明。记录相关事件代码，有关故障排除的操作请参阅 *SNC Firmware 4 Reference Guide* (*SNC 固件 4 参考指南*)。
如果没有异常事件，但运行情况仍不理想，请转到第 58 页上的[执行健康状况检测](#)。

表 4 事件代码和操作

事件代码	说明
8	检测完成后记录了检测数据。 注： 主机系统通常会请求并处理检测数据，然后执行错误恢复。
9	LUN 报告不可移动介质设备处于 “unit attention” 状态
11	SNC 报告温度变化（事件消息将指示该变化为 High、Very High、Reduced to High 或 OK）
13	装置应 AMC 的请求关闭 （需要 “重新启动”）
14	用于诊断的其它状态信息
16	SCSI 总线报告意外中断
17	“光纤信道” 接口报告从主机收到 LIP 重设信息
18	“光纤信道” 接口报告系统错误
19	“光纤信道” 接口报告：处理请求时出现错误
20	“光纤信道” 接口报告：处理回应时出现错误
21	检测到装置处理器内存出现故障
22	“光纤信道” 接口检测到 LIP
23	“光纤信道” 接口报告上行回路
24	“光纤信道” 接口报告下行回路
25	检测到装置 PCI 总线奇偶校验错误
26	检测到装置 PCI 接口错误
27	SCSI 总线上添加了设备
28	SCSI 总线报告检测到重设操作
29	装置向其配置表中添加了一个设备 注： 陷阱会延迟到装置运行满 60 秒时。
30	装置已从其配置中删除了一个设备
31	装置日志服务已启动
33	接口检测到总线故障 （事件消息指示具体接口）
34	接口检测到设备故障 （事件消息指示具体接口）
35	SCSI 接口报告：设备意外中断连接
36	SCSI 总线上检测到奇偶校验错误
37	检测到 “光纤信道” 端口数据库更改

表 4 事件代码和操作

事件代码	说明
39	光纤上的目录服务器已更改
40	超出最大 LUN 限制
41	光纤信道传输出现故障 注：错误恢复可能已成功执行。
42	超出最大设备限制（永久地址映射数据库已满）
43	“光纤信道”接口驱动程序报告调试文件转储（事件日志有更详细信息）
58	电源已从警告或警报状态恢复正常
59	电源已从额定范围进入警告范围（功率下降）或从警报范围进入警告范围（功率上升）
60	电源进入警报范围
61	进气、排气或 I/O 处理器的温度已从警告或警报范围进入额定范围
62	进气温度已从额定范围进入警告范围（升温）或从警报范围进入警告范围（降温）
63	进气温度已进入警报范围
64	出气温度或 I/O 处理器温度已从额定范围或警报范围进入警告范围
65	出气温度或 I/O 处理器温度已进入警报范围
66	风扇由在故障状态下运行转为在额定范围内运行
67	风扇转速已进入警告范围（仅限于测速风扇）
68	风扇转速已进入警报范围（测速风扇）或风扇已停转（转子止动风扇）
70	装置重新启动完毕
71	固件上载完毕
72	每个光纤信道多于 64 个发起方
73	FCn WWPN=nnnnnnnn:nnnnnnnn lun=nxn loopId=nxn 发生数据路径故障切换
150	事件日志将覆盖最旧的事件
健康状况检测事件说明	
100	电源设备规格不符
102	上次报告后检测到温度变化（事件消息将指示该变化为 High、Very High、Reduced to High 或 OK）
106	“光纤信道”接口未通过健康状况检测
107	SCSI 接口未通过健康状况检测
109	目标设备未通过健康状况检测
110	“光纤信道”链接状态已更改
111	上次报告后检测到“光纤信道”传输故障 注：错误恢复可能已成功执行。

表 4 事件代码和操作

事件 代码	说明
112	排气扇 / 风扇正在警告或警报范围内运转
113	电源处于警告或警报范围内
114	温度处于警告或警报范围内
115	网络正以 10 兆 / 秒的速率运行
	<p style="text-align: center;">心跳事件说明</p> 注：事件日志不记录这些事件代码。这些事件的通知由 AMC 发出。
200	服务器无法验证与装置的连接
201	客户机无法与服务器通信
202	服务器无法与客户机通信
203	心跳通信已恢复



术语表

本术语表含有可用于 SAN 中可能包含的组件的术语。

AMC (ADIC Management Console)

一种客户程序 - 服务器软件。AMC 服务器用于管理 SAN 和磁带库。AMC 版本可访问两个客户程序，一个是 AMC 客户程序（管理 SAN），另一个是 LMC 客户程序（管理 Scalar i2000 磁带库）。

ATAC

ADIC 技术支持中心。ADIC 客户服务处。

CE (客户工程师)

为 ADIC 解决方案提供现场安装、配置、预防性维护以及补救性维护的 ADIC 团队成员。

策略

策略是 AMC 专家通知系统中的规则，AMC 可以用此规则警告由管理员指定的人员，表示已达到指定的 SAN 错误条件。

磁带库

ADIC 磁带库产品，包括 Scalar 24、Scalar 100、Scalar 1000、Scalar 10K 和 Scalar i2000。

磁带库菜单

在树面板或图形面板中右键单击磁带库时出现的 AMC 菜单。

DNS (域名服务)

将域名转换为 IP 地址的一种服务。

点对点

一种“光纤信道”拓扑结构。

eVPS (扩展虚拟专用 SAN)

在 SNC 上运行的“光纤信道”主机使用的虚拟 LUN 映射方案。此方案使每个主机将 LUN 映射虚拟为从“1”开始，设备总数最多为 2048 个，每个主机的设备总数最多为 256 个。

FC (光纤信道)

一种高速数据传输架构。“光纤信道”通信使用光纤连接各设备，是采用全双工方式的串行通信，数据传输率可达 200 MBps。

分区

对于 Scalar i2000，分区是底层物理库的一种抽象表示，对主机而言，分区可能具有不同的特性和 / 或容量。分区代表真实的物理元素，各种元素合并起来即形成一个不同于物理磁带库的组合。

HRS (主机注册服务)

此服务提供 AMC 服务器用来管理主机访问权限和数据检索的主机信息。这些信息包括主机名、主机类型、主机连接以及联机或脱机状态。

汇集

树面板对 SNC 的表示方式，汇集后 SNC 即从属于所在的 Scalar 磁带库。

IP（网际协议）

指定信息包格式和地址格式的协议。地址为点分四节格式，例如 123.456.789.123。

健康状况检测

一种 AMC 功能，使用本地或远程警报发出预警警报、连接性中断或设备故障警告。通过健康状况检测，管理员可以在故障影响备份或其它数据传输操作之前将其排除。

LED 面板

AMC 对 SNC 装有 LED 一侧的表示方法，例如，对于 Pathlight 5000，此面板与连接器在同一侧，对于 ADIC 3000，则在与连接器相对的一侧。

LMC (Library Management Console)

LMC 是在磁带库的触摸屏上运行的 Scalar i2000 磁带库的管理软件。如果 SAN 中有 Scalar i2000，它还可以远程运行。它是与 AMC 服务器通信的客户程序软件。

LUN（逻辑单元号）

SCSI 总线上使用的唯一标识符，用于区分共用同一总线的各个设备。SCSI 是一种并行接口，它允许在一条电缆上最多连接 8 个设备（目标 ID）。这 8 个设备中的每一个设备都可以访问 16 个唯一的地址空间 (LUN)。目标 ID 和目标 LUN 的指定交集可视为“分配的 LUN”。

LVD（低压差分）

一种驱动器。

类别

属于某特定视图的 SAN 组件的一个逻辑分组。例如，子网、部门、位置等等。

MAP（维护操作计划）

指导用户操作故障排除系统或组件错误的 CLI 例程。

MIB（管理信息数据库）

可由 SNMP 或其它数据库管理系统监控的一种对象数据库。

门户

代表某一特定用户的控制领域的一组存储区域网络设备。SAN 管理员的默认门户是支持 SAN 的全部装置和 AMC 可以访问的子网上与这些装置相连的存储器。也称其为主门户。SAN 管理员可授权其他用户访问主门户的子网。

目标 ID

SCSI 总线地址 另请参阅 LUN。

NDMP

网络数据管理协议

POST（开机自检）

最初打开电源时由 SNC 或 MCB BIOS（基本输入 / 输出系统）运行的诊断检测序列。

RAS（可靠性、可用性和可维护性）

计算系统设计的三个关键属性。

RCU（自动控制部件）

构成 LMM 的 PCB，用于控制存取器、机械手和夹紧器功能。

Received event traps

在 AMC 客户程序运行时始终打开的一个命名窗口。在此窗口显示配置为生成陷阱的事件。必须先将事件配置为生成陷阱才能在此窗口中显示。

RMU（远程管理装置）

一种使用户可以远程监控磁带库运行的磁带库功能。Scalar i2000 和 Pathlight VX 均不具备 RMU。LMC 用于对 Scalar i2000 进行本地和远程操作。VLI 用于远程操作 Pathlight VX。

SAN（存储区域网络）

SAN 是一种专用高性能网络，主要用途是沿“光纤信道”或服务器、互连设备和存储外设之间的高速“以太网”连接传输数据。

SCSI 信道菜单

一种 AMC 菜单，用户可用此菜单为 SNC 配置 SCSI 信道参数。在树面板或图形面板中右键单击“SCSI 信道”时会出现此菜单。

SCSI（小型计算机系统接口）

一种并行接口标准。

SE（系统工程师）

为 ADIC 解决方案提供服务和后续维护的 ADIC 团队成员。

SFM (Scalar Firewall Manager)

用于“光纤信道”主机的一种虚拟 LUN 映射方案，可使 2048 个设备的全部 LUN 在整个 SAN 范围内被实际重新映射。

SNC 菜单

一种 AMC 菜单，用户可用此菜单为 SNC 配置装置参数。在树面板或图形面板中右键单击 SNC 时会出现此菜单。

SNC（存储网络控制器）

表示存储网络装置的 ADIC 术语。通过 SNC 可实现支持 Scalar 存储系统中的智能功能的高性能网络通信。在 Scalar i2000 中，由 MCB 执行 SNC 功能。

SNMP（简单网络管理协议）

SNMP 是控制网络管理和控制对网络设备及其功能的监控的协议。

Status/Message Area（状态 / 信息区域）

AMC 窗口的底部，事件陷阱和其它消息均在此处显示。

设备菜单

在树面板或图形面板中右键单击磁盘或磁带设备时出现的 AMC 菜单。

事件

与一组已编号、预定义情形相符的情况。可将 AMC 客户程序配置为显示指定严重性级别的事件，并为指定事件生成陷阱（也称为“事件陷阱”）。

事件日志

AMC 服务器记录的所有预定义事件的列表，与是否将 AMC 客户程序配置为向用户显示这些事件无关。

视图

在 AMC 中，对门户的一种命名图形表示，通常为存储特定的类别而保存视图。

树面板

AMC 窗口的左半部分，在该区域中 SAN 组件以高度样式化的图像 / 文本格式列出。

数据路径

数据移入 SAN 环境可能使用的多种路径之一，可能涉及初始配置后被进一步处理的发起方和目标方之间的多种组件或连接。

数据面板

AMC 窗口中位于右下角的部分，其中的信息以表格形式显示。

图形面板

AMC 窗口中位于左上角的部分，其中的配置信息以图形格式显示。

团体字符串

说明 SNMP 代理与团队成员之间管理关系的语句。

VLI (Virtual Library Interface)

Pathlight VX 的管理界面。

VPM（虚拟专用映射）

与 SCSI 连接的主机使用的一种针对主机的虚拟 LUN 映射方案。此方案可使每个主机将 LUN 映射虚拟为从“1”开始，设备总数最多为 2048 个，每个主机的设备总数最多为 256 个。

VPS（虚拟专用 SAN）

与“光纤信道”连接的主机使用的一种 SAN 范围内的虚拟 LUN 映射方案，该方案允许使用 2048 个设备的全部 LUN。

WWN

全球通用名称，由公认的命名机构指定的唯一编号。WWN 对于“光纤信道”操作是不可缺少的。

现实化

在 Pathlight VX 中，将磁盘信息写入物理磁带介质的过程。

陷阱

在达到预定义条件时发至 AMC 客户程序的 SNMP 警报。

信道分区

为提高安全性和限制访问而基于信道将 SAN 细分为互不相交的各区域的方法。

虚拟磁带库

在 Pathlight VX 中，起磁带驱动器或磁带库作用的一种磁盘存储器。

虚拟化

在 Pathlight VX 中，将磁带介质数据写入磁盘的过程。

虚拟设备

在 Pathlight VX 中，通过控制软件或卷管理器提供给操作环境的设备。从应用程序的角度看，虚拟设备等同于物理设备。

远程服务器

AMC 服务器的一个实例，不同于内嵌于 MCB 或 Pathlight VX 的服务器。

主机发起方

为主机提供“光纤信道”端口的主机总线适配器，该“光纤信道”端口可应主机的请求启动 SCSI 命令。

装置

即 SNC，可以是内嵌式，也可以是独立式。Scalar i2000 不是装置，也不含有装置。Scalar 100 含有一个内嵌式装置。Pathlight 5000 是独立式装置。

索引

- A -

ATAC	2
安装要求	7

- B -

帮助	2
联机	2, 21
报告	5, 51
备用发起方 ID	73

- C -

策略	
配置	54
查找	34, 51
常见问题	19
常见问题。请参阅常见问题	
磁带库	
RMU 数据。另请参阅“磁带库管理客户机”。	
.....	57

- D -

Data Mover	80
登录	15
电子邮件	
配置	53
端接	73
端口模式	74

- E -

eVPS	88
安装	89
配置	89
主机	92

- F -

服务器	
安装	
UNIX 平台	10
Windows	9
连接	14
启动	
UNIX 平台	11
Windows	11
SMTP	54
配置	56
退出	17
系统要求	
AIX	7
HPUX	8
Solaris	8
Windows	7

- G -

固件	
更新	66, 68, 76
故障排除	97
光纤信道	
重设	73
重新扫描	73
配置	74

- H -

HRS	81
环境数据	69
回路 ID	75

- I -

identify	63
----------------	----

- J -

健康状况检测	
配置	58
执行	58

- K -

开机时重设总线	73
客户程序	
安装	
UNIX 平台	12
Windows	12
菜单	21
磁带库管理	4
登录	15
工具栏	21
解读界面	22
面板	22, 28, 29
启动	
UNIX 平台	14
Windows	13
SAN 管理	4
事件陷阱窗口。另请参阅事件。	22
退出	16
系统要求	
UNIX 平台	8
Windows	8
注销	16
扩展虚拟专用 SAN。请参阅 eVPS	

- L -

LED 面板	61
类别	
重命名	44
创建	34, 44
删除	45
移动	45
移动组件项目	34, 46
自动分类	34, 43

- M -

MAP	97
门户	
创建	39
权限	41
删除	41
修改	40
密码	
管理员	35
默认值	15

- P -

配置, 系统	66
端口模式。另请参阅信道模式	74
光纤信道	74
SCSI 信道	72
上载文件	67
信道模式	72

- Q -

权限级别	35
------	----

- R -

restart	68
RMU	6
RMU 数据	57

- S -

Scalar Firewall Manager。请参阅 SFM	
SCSI 信道	
重设	71
配置	72
SFM	84
安装	84
配置	85
主机	87
Status/Message Area	32
设备	
编号	28
编辑设备映射	76
管理	76
事件	
接收陷阱	61
配置陷阱	60
日志	4, 59, 97
视图	
保存	50
创建	48
创建报告	51
打开	48
删除	50
搜索特定组件	34, 51
数据面板。另请参阅客户程序	
面板。	29
数据, 刷新	66
树面板。另请参阅客户程序	
面板。	22
刷新数据	66
搜索	34, 51

- T -

图形面板。另请参阅客户程序	
面板。	28

- V -

VPM	94
安装	94
配置	95

- W -

维护操作计划。请参阅 MAP

- X -

系统配置	66
信道分区	80
信道模式。另请参阅端口模式。	72
心跳	5
虚拟专用映射。请参阅 VPM	

- Y -

用户帐户	
创建	37
删除	38
修改	37

- Z -

帧大小	76
主机 ID	72
主机类型	75
主机注册服务。请参阅 HRS。	
注销	16

